

TOTO

システムキッチン ザ・クラッソ

THE CRASSO

総合取扱説明書保証書付



このたびは、TOTOシステムキッチンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書はTOTOシステムキッチンの総合取扱説明書です。ご購入いただいたプラン以外の内容も含まれておりますので、あらかじめご了承ください。

- ◆この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ◆保証書に販売店名、お引き渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。

スイスイ取り出し、スイスイ収納
収納術・使いかた

▶ P.10

きれいのコツはササッとひとふき

お手入れ

▶ P.16

疑問をすっきり解消

こんなときは

▶ P.31

まずはコチラを！

快適な毎日のための contents

お役立ちコンテンツ



一般的なお手入れやメンテナンスについては、「WEBお客様サポート」でもご覧いただけます。

<http://www.toto.co.jp/support/>

12 ページ

適材適所の整理収納で
家事の効率アップ



16 ページ

お手入れの前に知っておきたい
汚れの種類と処置




25 ページ

照明の種類とお求め先



26 ページ

扉同士のすき間が
気になるとき



31 ページ

キッチンをお使いのお客様から
実際に寄せられたご質問



もくじ

はじめに

各部のなまえ	4
安全上のご注意	6
使用上のご注意	8

収納術・使いかた

重量規定	10
収納術	12
使いかた	14

お手入れ

お手入れのコツ	16
日ごろのお手入れ	18
頑固な汚れ さらにひどい汚れ・傷	20

交換・調整

照明	25
キャビネット	26
定期的な点検	30

こんなときは

キッチンQ&A	31
別売品のご案内	34
部品の交換・買い換えのご案内	36
アフターサービスのご案内	37
保証書	39

はじめに

収納術
使いかた

お手入れ

交換
調整

こんなときは

3

はじめに | 各部のなまえ




参照ページをめくって、
さらに役立つ情報を

マークの説明

- 収納術-使いかた
- お手入れ
- 交換-調整

- P23 レンジフード
- P15 P19-21 カウンター
- P19-22 調理機器
- P27 小引き出し (押したら開くプッシュオープン式)
- P24 P26 引き出し



※ご購入いただいた商品によって、
レイアウトや部材タイプ付属品が異なります。
※別売品のご案内は、P34-35をご覧ください。

スクエアすべり台シンク

スマイルクリーンシンク スペースアップシンク

内引き出し (アジャストボックス付き) P14

注意
内引き出し奥の排水金具ガードは絶対に取り外さない
収納物の排水金具への干渉/水漏れの原因

注意
収納物との干渉に注意する
必ず実行 水漏れの原因

リビング側キャビネット

はじめに

収納術-使いかた

お手入れ

交換調整

こんなときは

はじめに

収納術-使いかた

お手入れ

交換調整

こんなときは

はじめに | 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよく読みのおえ、正しくお使いください。



してはけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。「必ず守る」を示しています。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

けが・やけど・事故を防ぐために

お使いのときやお手入れのときは



■引き出しやスライド棚に乗らない
カウンターに乗らない、足をかけない
扉・取っ手・パネルにぶら下がる
破損の原因/けがのおそれ

■キャスター付き商品の上に立たない
転落・転倒/けがのおそれ

■扉を大きく開けすぎない
扉の脱落/けがのおそれ



■組み込まれる機器・水栓金具・キャビネットなどについては、各取扱説明書・本体に表示されている事項を守る
思わぬ事故・故障の原因

■重量規定を守る
落下・破損/けがのおそれ

重量規定 P10

ガタついたり故障したときは



■そのまま使いつづけない
水漏れ・火災・漏電の原因/けがのおそれ



■分解や改造・修理をしない
水漏れ・火災・漏電の原因/破損・けがのおそれ
→修理は、修理受付センターまたはお求めの販売店へご連絡ください。



■扉や取っ手に傾きやがたつきがある場合はそのまま使用しない
部品の破損や脱落/けがのおそれ

扉の調整 P28



■極受けは確実に奥まで差し込む
取納物や棚板の落下/けがのおそれ

火災・感電を防ぐために



■スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手で抜き差ししない
感電のおそれ




■照明を交換する前は必ず電源を切る
感電のおそれ

照明の交換 P25

■消費電力は表示電力を守って使用する
火災の原因

※コンセント付きの商品は、各取扱説明書をご確認ください。

■家電製品は、各取扱説明書に従い設置基準を守る
火災・キャビネットの反り・変形・変色の原因



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

けが・やけど・事故を防ぐために

お使いのときやお手入れのときは



■調理機器の使用時、使用後すぐにガラスやアルミ部分に手を触れない
やけどのおそれ

■ガラスが熱いうちに汚れをふいたり、水をかけたりしない
ガラスの破損/けがのおそれ

■スライド棚には熱いなべ・包丁などをのせない
扉即時の落下/けがのおそれ

■コンロのグリル扉を開けたままグリルを使用しない
カウンター裏面部の焦げ・機器上部の加熱/やけどのおそれ

■熱湯や天ぷら油を直接排水口に流さない
排水管のつまり、部品の变形・破損/水漏れ・環境汚染の原因
→熱湯は水を流しながら捨てる



■カウンターの角部に衝突などしないように注意する
小さなお子様の場合、けがのおそれ

■月1回は点検を行う
水漏れして家財をぬらす/財産損害発生のおそれ

定期的な点検 P30

■引き出しの箱蓋、調整などを行う場合やキャビネット内のお手入れをする場合は、厚手の手袋を着用する
手や指などをけがするおそれ

収納するときは



■ガラス製の扉やパネルに硬い物をぶつけたり、無理な力を加えたりしない
破損/けがのおそれ

■丁番周辺をさわらない
指挟み/けがのおそれ
特に小さなお子様は、保護者の方が触れさせないよう注意してください。

■引き出しの取り扱い時、ギャラリバーを持たない
ギャラリバーが外れ、引き出しの落下/けがのおそれ

■ガス配管保護カバーは絶対に取り外さない
ガス漏れのおそれ



■コンロ下の引き出しに収納する際、ガス栓やガス管に接触しないよう、収納物の高さにご注意する

■扉や引き戸の開閉は、必ず取っ手もしくは所定の位置を持って操作する
操作時の指挟み/けがのおそれ

地震のときは



■キャビネットから離れる
地震後、扉を開けるときの注意する
取納物の落下・破損/けがのおそれ

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるように「ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用」しています。

普段から通気や換気を心がけましょう。

ホルムアルデヒドは高温になると放散する性質があるので、室温を高くと換気をし、キャビネット内側を水ぶきすると効果的です。

下記の場合、特に注意して換気をしてください。

- (1) 新築や改築後、間もない場合
- (2) 気温の高い夏や長時間閉鎖状態にしていた場合

建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散区分に関する表示

商品名	システムキッチン	
製造企業名	TOTO株式会社	
ホルムアルデヒド放散区分	F☆☆☆☆	
表示ルール	『住宅部品表示ガイドライン』 キッチン・バス工業会表示指針による	
製造番号	本体内部に貼り付けの検査証に表示	
ホルムアルデヒド 放散材料区分詳細	PB	F☆☆☆☆
	MOF	F☆☆☆☆
	巻板	F☆☆☆☆
	接着剤	F☆☆☆☆

*F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドの最も放散量が少ない上位規格です。

はじめに | 使用上のご注意



より長く美しくお使いいただくためのご注意です。

破損・けがを防ぐために

カウンター・シンクをお使いのときは

- 硬い物やとがった物(包丁・貝殻など)をぶつかけたり、こすったりしない
傷や変形の原因
- まな板代わりに使わない
傷や変形の原因
- シンクのまわりや角に包丁など鋭利な物をぶつけない
ひびや欠けの原因
- カウンターの縦ぎ目には、熱い物や重い物を長時間放置しない
- カウンターの縦ぎ目には、人が乗ったり上から強い衝撃を与えない
反りゆがみ・縦ぎ目のひび割れ・表面波打ちの原因



収納するときは

- 引き出し・扉・食器洗い乾燥機を開けるときは、開ける扉を閉めてから開ける
扉と扉の接触/傷や破損の原因
- 収納物が落下しないように注意する
落下/傷や破損の原因
- 内引き出しに当たらないように収納する
扉前面への接触/傷や破損の原因
- ステンレスシートは両手で取り扱う
部材の破損や落下/けがのおそれ



I型コーナー用家電収納をお使いのときは

- 家電製品を使用する際は、奥の引き出しを開けない
蒸気や家電製品への接触/やけどのおそれ
- 引き出し部に食品を入れない
蒸気の影響/食品が傷むおそれ



リフトアップ扉をお使いのときは








- 取っ手の中央を持って操作する
隣接するフードパネル類・壁面と干渉し破損/指を挟むなど、けがのおそれ
 - 取っ手の中央を持って操作する
 - × 取っ手の端を持って操作しない
- 扉のがたつきがひどくなった場合は、使用を中止し、お求めの取扱店・販売店へ連絡してください。



美しく保つために


お使いのときやお手入れのときは

- テープ・吸盤を貼らない
扉やパネルなどの表面材のはがれ・汚れの付着・変色の原因
- 水栓金具どうしをぶつける・シャワーヘッドを落とすなど、水栓金具に強い衝撃を与えない
傷や変形の原因
- キャスター付き商品の使用に注意する
軟らかい床材(木質のフローリング・塩化ビニール樹脂など)の場合、床面のへこみ・傷付きに注意
- 同じ場所に長期間、物を置いたまま使用しない
変色やもらいさびの原因
- 丁香・レールに醤油などの調味料をこぼさない
塩分を含んだ物はさびや作動不良の原因
- カウンター・シンクをぬれたままにしたり、ぬれた物を放置しない
水あかの付着・変形の原因
→すぐにふき取ってください。
- ぬれたカウンターに食器・金属製品を放置しない
輪染み・もらいさび・変色の原因
- カウンターの上や床にこぼれた水はすぐにふき取る
キャビネットやエンドパネルの下面から吸水し、膨れ・はがれの原因
→床の水ぶきやワックスがけ時、キャビネットやエンドパネルにかけないようにする。
- 油・蒸かぼれなどの汚れを放置しない
汚れが落ちない
ステンレスの場合、さびの原因
- 扉・取っ手・パネルをぬれたままにしたり、ぬれたタオルをかけない
表面のはがれ・膨れ・シミ変形の原因
→すぐにふき取ってください。



収納をお使

- キャビネットに蒸気を当てたままにしない
キャビネットや扉のはがれ・膨れ・シミ
→こまめにふき取ってください。
- 水切り棚に食器などを収納する
キャビネット内部(木製品)のシミ
→水切り棚は外してお手入れして



薬品・洗剤

- 洗剤・殺虫剤・防霉剤・漂白剤・表示されている液性・注意事項
キッチン本体や機器類の劣化・水害
- キャビネット内での塩素系の
塩素ガスの発生/丁香レールの
→収納する場合は、キャップを確実にキャビネットや容器に付着した
- 下記の物をシンク・カウンターしない
強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品
溶剤、塗料、マニキュア、除光液
トニックなどの原液、ドライアイズ
変色・さび・割れなどの原因
ドライアイズは短時間でも割れる。
- 下記の物を長時間、付着させ
塩素系やアルカリ性の洗剤・漂白
洗浄剤・コンタクトレンズの保存
(食酢)・相補系軟料水・洗剤
劣化・変色・コーティング膜のはがれ
→使用上のご注意をよく読んで使
用後は必ず十分な水で洗い
- 「めり取り剤」について
水分に反応してガスが発生し木
金属をさびせたり、ゴムを劣化
させます。


収納術・使いかた | 重量規定

安心してたっぷり収納していただくための重量規定です。

※下記以外の商品については個別の取扱説明書をご覧ください。

- 警告** 必ず実行 **重量規定を守る** 落下・破損/けがのおそれ
- 注意** 禁止 **鋭利な物や割れやすい物を不安定な状態で収納しない** 落下・破損/けがのおそれ

使用上のご注意 重い物は分散して収納してください
 極端に重い物を棚板や底板の中央に置くと反りの原因になります。
 引き出しの場合は、片寄って置くと閉まりにくくなるおそれがあります。



ウォールキャビネット

- ウォールキャビネット全般 最大60kg
 - 棚板 各20kg
 - 底板 20kg
- 昇降ユニット 最大13kg

- 電動昇降式ミドルウォール 最大23kg (食器乾燥庫付きは25kg)
- ドレスアップウォール 最大60kg
- 水切り棚 10kg

- アイレベラック
 - 収納棚 3kg
 - 仮置き棚 5kg

棚板全般

- 可動棚板(樹脂製) 各20kg
- 可動棚板(木製) 各10kg
- 固定棚板(木製)
 - 奥行299mm以下 各10kg
 - 奥行300mm以上 各20kg

フロアキャビネット

収納術(P12-13)を参照ください。

■3段引き出しキャビネットの場合

- 引き出し
 - 中段: 開口600mm以下 20kg
 - 開口601mm以上 30kg

- 引き出し(中段) 20kg
- 引き出し(下段) 各30kg

周辺ユニット

■コンフォートユニット

- 引き出し 奥行465mm 各7kg
- 奥行665mm 上段・中上段 20kg
- 中下段: 開口600mm以下 20kg
- 開口750mm以下 30kg
- 下段 30kg
- スライド棚 24kg



■奥行415mm (カウンター奥行450mm)

- スライド棚 10kg
- スライド棚 24kg
- 引き出し 各15kg

■奥行615mm (カウンター奥行650mm)

- 内引き出し 各20kg
- 引き出し 20kg
- 上段 20kg
- 中段: 開口600mm以下 20kg
- 開口750mm以下 30kg
- 下段 30kg

リビング側キャビネット

- 引き出し 各7kg
- クリアパーティション棚板 各10kg

その他フロアキャビネット

- 点検口 5kg

■調味料一升びんラック 合計12kg



■I型コーナー用キャビネット

- 引き出し 各20kg

はじめに

収納術使いかた

お手入れ

交換調整

こんなときは

はじめに

収納術使いかた

お手入れ



交換調整

こんなときは

収納術・使いかた | 収納術

選材適所の整理収納で、家事の効率アップ!

※ご購入いただいた商品・シリーズによって
レイアウトや部材タイプ・付属品が異なります。



<p>1</p>	<p>スパイス・調味料など 重量規定:2kg</p> <p>フライパン・両手なべなど 重量規定 スライド棚:15kg 引き出し:30kg (カウンター奥行き600mm:20kg)</p>		<p>サッと手早く フライパンは取っ手が上になるよう立てて収納できるので、無理な姿勢にならずサッと手早く取り出せます。 フライパンの厚みに合わせてクロスギャラリーの位置を調節できます。</p> <p> 位置調節 P14</p>
<p>2</p>	<p>砂糖・塩・計量スプーン・お玉など 重量規定:20kg</p> <p>スパイス・調味料など 重量規定:全体で15kg (うちアジャストボックス:5kg)</p> <p>ライスボックス・乾物・酒(一升びん)など 重量規定:30kg (カウンター奥行き600mm:20kg)</p>		<p>3段階の調節で自分流に収納</p> <p>①奥: 一升びん、お徳用サイズのものなど ②中間: ワイン(750ml)など ③前: しょうゆボトル(1L)など</p> <p>手前には背の高い調味料を収納できます。また、収納物の高さや量に合わせてアジャストボックスの位置を調節できます。</p> <p> 位置調節 P14</p>
<p>3</p>	<p>キッチンばさみ・栓抜きなど 重量規定:トレー各0.5kg</p> <p>ボウル・ザルやかんなど 重量規定:15kg</p> <p>深なべ・土なべ・蒸し器・カセットコンロ・洗剤など 重量規定:30kg (カウンター奥行き600mm:15kg)</p>		<p>小物は「小物ポケット」へ</p> <p>少ない動きでサッと まな板や包丁、ラップなどは立てて収納。引き出しを少し開ければ取り出せます。</p> <p>ラップなどの厚みに合わせてクロスギャラリーの位置を調節できます。</p> <p> 位置調節 P14</p>

はじめに

収納術 使いかた

お手入れ

交換調整

こんなときは

はじめに

収納術 使いかた

お手入れ

交換調整

こんなときは


収納術・使いかた | 使いかた

収納物に合わせて調節してください。 ※ご購入いただいた商品・シリーズによっては付属していない部品もあります。

フライパンフック・なべふた収納

使用上のご注意

フライパン・なべふたは十分に冷ましてから、収納してください
保護シートおよび引き出し内の変形・変色の原因になります。




厚みに合わせて位置を調節

※右図はR仕様(シンクが右側)の場合を示します。
L仕様(シンクが左側)の場合は、フライパンフックの向きが逆になります。

クロスギャラリ

位置調節




収納物の大きさにピッタリ対応!

収納術 P12-13

内引き出し(アジャストボックス付き)

アジャストボックスの動かし方



ボックスは指定の3カ所で固定できます。それ以外の場所ではロックされません。
※ボックス部の耐荷重は5kgです。

シンク・カウンター

熱い物を置くとき

なべ敷きを使いましょう

100℃程度でも繰り返し同じ所に置き続けると変色や影れの原因になります。



フライパンを洗うとき

平置きで洗いましょう



食品を洗ったあと

シンクの中をサッとひと洗いしましょう


野菜や貝を洗ったあとの砂や泥がある状態で洗いおけなどを引き出すと、傷が付いたりコーティング膜のはがれの原因になります。



洗い物をするとき

洗いおけなどを使いましょう

凸凹やがった物を洗うときは、洗いおけなどを使って、シンク表面に直接触れないように心がけましょう。



包丁差し

(キャビネットの種類によって、包丁差しの種類が異なります。)

使用上のご注意

下記寸法内でも特殊な包丁(和包丁など)は収納できない場合があります
水気を切って収納してください
さびや引き出しの影れの原因になります。

使用上のご注意

包丁の先端が底にあたってそのまま使用しないでください

包丁と包丁差しの破損の原因になります。

収納本数	4本
刃渡り	210mmまで

取付ねじ

・カウンターの上に置いて使うこともできます。
・2段まで重ねることが出来ます。

収納本数	4本(各2本)
刃渡り	200mmまで



はじめに

収納術 使いかた

お手入れ

交換調整

こんなときは

はじめに

収納術 使いかた

お手入れ

交換調整

こんなときは

お手入れ | お手入れのコツ



キッチンワークのたびにさまざまな汚れが発生します。そのままにしておいたらあとが大変。ここでは、「きれい」への近道をご案内します。

ほんのひと手間「ササっとひとふき」
汚れを放置しないことが大切なのね。

やってはいけない

お手入れ 3つの NG

NG 1 金属たわし・粒子の粗いクレンザーは使わない
表面に傷が付くことがあります。また、金属たわしの鉄分が付着すると、もらいさびの原因にもなります。



NG 2 次の物は使用しない
強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、塗料、マニキュア、除光液、インクなどの原液
劣化・変色・さびなどの原因



NG 3 次の物は使用後放置しない
→ すぐに除去する
塩素系やアルカリ性の洗剤・漂白剤・ぬめり取り剤、酸性洗剤・固形または粉末の洗浄剤・糖系飲料水・洗剤
劣化・変色・さびなどの原因




シンク・カウンター
気をつけたい
「シミ」と「さび」

シミになりやすい物

ウーロン茶・コーヒー・紅茶・緑茶・カレー・にんじん・かぼちゃ・ミートソース・タバスコなど

汚れを放置すると表面から水分を吸収し、シミになることがあります。左記以外もこまめにふき取ってください。




素材自体の腐食ではない
「もらいさび」

缶詰・缶など金属製品の放置によるもらいさび

お湯をかけて温めておくと落としやすく、ステンレス製の物はまったくさびないわけが手としています。漂白剤など塩素を含む剤を使ったら、しっかりと洗い流し、乾燥させましょう。

おそうじの前に
知っておきたい

汚れの種類と処置



汚れが目立ち始める前にお手入れを!



汚れの

油 軽い油
料理をするとき油煙の汚れ。

汁 食品汁
食べ物の汁や油の汚れ。

水 水あか湯あか
水の中の汚れが放置するとやっ

ぬめり
細菌・カビなどがたまりになっ

黒ずみカビ
コーキングに付すみ、水分をふ

油のこびり
厚いゴム状に付

焦げ
熱によって酸化

もらいさび
さびがステンレス、ぬれた物の置き

毎日のお手入れ

しつこい汚れ

お手入れ | 日ごろのお手入れ

風合いを維持するためにも、こまめなお手入れが美しさを保つ秘訣です。


※商品により仕様が異なりますので、
お手入れの前に個別の取扱説明書をご覧ください。



「きれい」をキープ!
お手入れの
2ステップ



お手入れの最後には、水分をふき取ってください。
洗剤や水分が残っていると、水あかやさび・変形・変色の原因になります。最後には必ず、からぶきをしてください。



シンク・カウンター

スポンジ(柔らかい面)に、水または
台所用中性洗剤を含ませて洗う

排水口まわり

お手入れの際の注意

網かごは激しくたたくなど、手荒く扱われ
破損や変形の原因になります。

- ①排水カバー・網かごを取り外し、網かごにたまったごみを捨てる
- ②台所用中性洗剤を付けたスポンジ(柔らかい面)で排水口まわりを洗う

水栓金具

お手入れの際の注意

次の物は使わないでください

- ・クレンザー、磨き粉など研磨剤を含んだ洗剤
 - ・メラミンスポンジ、ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
- 変質・変色・傷の原因になります。

固く絞った柔らかい布で水ぶき

食器洗い乾燥機

専用取扱説明書をご覧ください。

ごみ受けフィルターにたまったごみを捨て水洗い

調理機器

専用取扱説明書をご覧ください。

トップレート

固く絞った柔らかい布で
水ぶき



魚焼きグリル

お湯をかけながら台所用中性
洗剤を付けたスポンジ(柔らかい面)で洗う



調理後、焼き網と受け皿を水につけておくと
汚れが落ちやすくなります。

扉・キャビネット・ パネル類・その他

固く絞った柔らかい布で水ぶき



はじめに

収納術使いかた

お手入れ

交換・調整

こんなときは

お手入れ | 頑固な汚れ さらにひどい汚れ・傷

水栓金具

取扱説明書をご覧ください。

適量に薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取る

フィルター

フィルターを取り外し、フィルターに詰まったゴミや汚れを清潔な歯ブラシなどで取り除く

※水栓の種類によってフィルターの場所・取り外し方が異なります。



排水口

お手入れの際のご注意

パッキンは研磨剤や粗いスポンジでこすらないでください

破損や変形の原因になります。

パッキンは外さないでください

破損や変形の原因になります。

封水筒を外したまま使用しないでください


封水筒を外したままにしたり、種実にセットしていないと、害虫や悪臭が発生するおそれがあります。

封水筒の外しかた

- ①封水筒の目皿のつまみ部を上引っ張り封水筒を引き抜く



- ②目皿を時計回りに回転させ外す



頑固な汚れ(ぬめりなど)

- ①スプレー式の台所用漂白剤をかけ放置後、ぬめりがなくなるまで十分に水で洗い流す

- ②歯ブラシで排水口の内側、網かこの網目をこすり洗う

シンク・カウンター

※磨いた部分の光沢が他と異なることがあります
※人工大理石シンクにはお手入れキットを付属し
※排水カバーも同様にお手入れできます。
※スリットアングルはアルミ部品です。メラミン
使用しないでください。傷の原因になります。



まずはこれ メラミンスポンジに水を付けて、軽くこするよう磨く
または、柔らかい布にエタノールを付けてふき取る

【推奨メラミンスポンジ】
レック社製「激落ちくん」

スリットアングル

■クリスタルカウンター・シンク/人

さらにひどい汚れ

※クリスタルカウンター・シンクの裏面にはコー
膜・はがれの原因になりますので下記のお手入
※コーリアンカウンター(ブラック)には下記お手
磨いた部分に微妙な光沢の違いを生じ、うっす

スポンジ(硬い面・研磨粒子入り)
にクリームクレンザーを付けて
磨く

深い傷・欠

お客様による補修はできません。
お求めの販売店または修理受付センターまでご

■ステンレスカウンター・シンク

さらにひどい

※ラクピカコートがされていないシンクには傷が
でください。
※排水カバーは取り外してください。

柔らかい布またはキッチンペーパーにク
レンザーの原液を付けて磨いてください
※磨いた部分の光沢がほかと多少異なる場合があ

濃色のカウンターやステンレスカウンターに
あります。その場合は重層水をスプレーした
ことができます。

はじめはじょうず
収納術使いかた

お手入れ

交換・修理

こんなときどうする

お手入れ | 頑固な汚れ さらにひどい汚れ・傷

調理機器

専用取扱説明書をご覧ください。

お手入れの際の注意 焼き網や受け皿をクリームクレンザーや硬いスポンジでこすったり、食器洗い乾燥機で洗ったりしないでください

- ・フッ素コーティングのはがれの原因になります。
- ・焼き網や受け皿は交換できます。

② 部品の交換 P36

ゴトク・グリル受け皿・バーナーキャップ



①シンクに35～40℃のお湯をためる

シンクにポリ袋を敷いてからお湯をためると油污が不必要に広がらず、後片付けが簡単です。

②お湯に台所用中性洗剤を溶かし、5～10分ほどつける

③スポンジ(柔らかい面)または歯ブラシにクリームクレンザーを付けて磨く

■バーナーキャップの穴

竹串を差し込んでそうじする

汚れを放っておくと目詰まりを起こして、熱効率低下したり、不完全燃焼を起こしたりするため危険です。



トップレート(結晶化ガラス)



丸めたラップにクリームクレンザーを適量塗り、円を描くように汚れをこすり取る



食器洗い乾燥機

専用取扱説明書をご覧ください。

汚れとおいが気になってきたら

■本体内部

- ①庫内を空にして食器洗い乾燥機用洗剤もしくは、庫内専用クリーナーを入れ標準運転
- ②かごとノズルを取り外して水洗い

■本体外部

台所用中性洗剤を薄めた水につけて固く絞った柔らかい布で水ぶき

レンジフード

専用取扱説明書をご覧ください。

警告

！ お手入れの際、必ず手袋を着用してから作業をする
必ず実行！ ファンの角部で手を切るおそれ

！ お手入れの際、お手入れスイッチ・ロックモードのあるフード

お手入れ中に機器が作動し、思わぬ事故につながるおそれ
(設定中は危険防止のため、ほかのスイッチを押しても作動しなくなりま

！ お手入れスイッチ・ロックモードのないフードは必ず運転を
お手入れ中に機器が作動し、思わぬ事故・故障につながるおそれ

お手入れの際の注意 ファンやオイルバックなどをクリームクレンザー食器洗い乾燥機で洗ったりしないでください
変色・傷・コーティングのはがれの原因になります。

レンジフード本体に直接スプレーしないで、
モーターなどに洗剤が入り故障の原因になります。

お手入れ頻度は目安です。
ご購入いただいた商品によつては付属品が異なります。

確認するポイント	整流板	オイルバック	ファン
	ベタベタしてほこりが付いていないか	あふれそうになっていないか	隙い込みが弱くなっていないか 汚れ具合を確認
頻度	月1回	月1回	年1回

オイルバック・ファン・フィルター

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけてスポンジ(柔らかい面)で洗う

■油汚れがひどいとき

10～15分ほどぬるま湯につけておく

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけておくと、汚れが柔らかくなって落としやすくなります。



ファンのほこりがたま
おすすめし
まだ大丈夫



整流板・フード内側

水で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジ(柔らかい面)で汚

■大きい物や取り外せない部分

水で薄めた台所用中性洗剤にキッチンペーパーを当て、表面に貼り付けておくと油が浮いて汚れが落としやすくなります。

■油汚れをか

油汚れは長期間、弱たけで簡単に

はじめはじ

収納場所を使い

お手入れ

交換・調整

このふたを

お手入れ | 頑固な汚れ さらにひどい汚れ・傷



扉・パネル類・キャビネット

お手入れの際の注意 次の物は使わないでください
 ・クレンザー、磨き粉など研磨剤を含んだ洗剤
 ・ナイロンたわし、たわし、ブラシ、ナイフなど
 塗装のはがれ・変質・変色・傷の原因になります。

扉・パネル類

※メラミンスポンジは使用しないでください。
 水で薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で汚れを
 ふき取る

キャビネット内・引き出し底板

メラミンスポンジに水を付け、軽くこするように磨く

その他の部材

上記の「扉・パネル類・キャビネット」と同様のお手入れをしましょう

■金属製の物

ステンレスやアルミの表面は意外と繊細で、スポンジの硬い
 面で傷が付いてしまうこともあります。目立たないところで試
 してからお手入れしてください。

■樹脂製の物

樹脂を表面に塗装している物も多く、なかには洗剤が苦手な
 物もあります。最後によく水ぶきし洗剤をふき取りましょう。

コーキングの黒ずみ

シンクとカウンター、カウンターと壁の継ぎ目などには、水の浸入を防ぐためにシリコーンコーキングが施されています。
 この部分の黒ずみはカビが原因です。

布を巻き付けた割り箸に油污れ用弱アルカリ性洗剤を含ませて、黒ずんだ部分に塗り付け、
 しばらく置いたあと、よく水ぶきする

※歯ブラシやたわしは使わないでください。
 コーキングを傷める原因になります。

交換・調整 | 照明

照明の種類とお求め先

※レンジフードの照明については個別の取扱説明書をご覧ください。

① 部品の交換 P36

蛍光灯

※一部の店舗では対象の型番を取り扱っていない場合があります。
 その際はTOTOパーツセンターにてお求めください。

■スリムライト

型番: FH24SEN
 お求め先:
 電気店、家電量販店またはTOTO
 パーツセンターへ(TOTO手配品番:
 KXZWN86125J001)

■電動昇降式ミドル ウォール(食器乾燥庫)

型番: FL20SS/18
 お求め先:
 電気店または
 家電量販店へ



LED

特殊な
は取り
修理受

蛍光灯の交換



警告



必ず電源を切ってから行う

感電のおそれ



注意



必ず実行



ぬれた手で行わない

感電のおそれ

取り外し(取り付けは逆手順)

①電源を切り、カバーを取り外す


■スリムライト



■電動昇降式



②蛍光灯を取り外す



交換・調整 | キャビネット

※ご購入いただいた商品・シリーズによっては付属していない部品もあります。
 ※取り外し・取り付けの際は、収納物をすべて取り出してください。

- 取り付け後** 2〜3回開閉して、確実に取り付けられているか、スムーズに動くか、くらつきはないか確認してください。
- 調整** 扉同士のすき間が気になるときに実施してください。
 ※調整後は必ず、ねじを締め付けてください。(締め過ぎ注意)また、必ずキャップを戻してください。
 ※調整は電動工具を使わないで、ハンドドライバーを使用し必ず手回しで行ってください。
 ※調整後、ゆるめたねじは締め直してください。


引き出し・内引き出し

注意 **ギヤラリーバー部分を持たない**
 禁止 ギヤラリーバーが外れ引き出しが落下ノけがおそれ

取り外し

※内引き出し(連動あり)は取り外さないでください。
 機構部のため取り外すと作動しなくなるおそれがあります。

- ①引き出しを完全に引き出す
- ②引き出しの手前を少し持ち上げ、引っ張りながら一度下ろす
- ③しっかり持ってそのまま引き抜く




取り付け

- ①レールを奥まで押し込む
 - ②引き出しの手前側を持って、レールの上に置き、そのまま押し込む
- 「カチャ」と音がして、ロックされます。


調整

調整前に実施してください。


■前板の横幅600mm以上の場合



引き出し左右2カ所のキャップを外す




■上下のずれ





※アジャストボックスの傾きも調整できます。

■左右のずれ



■前後の傾き

- ①カバーキャップをキャビネット奥行き方向にスライドさせる
- ②オレンジ色の部品を回転させて調整する




調味料・一升びんラック

取り外し


※無理に外すと作動不良や破損の原因になります。

- ①引き出しを完全に引き出す
 - ②レバーを内側に押し込みながら、引き出しを上方向へ持ち上げる
- トレーを外し、上面からレバーを操作することもできます。



取り付け

- ①レールを完全に引き出す
- ②プレ止めに通しながらレールに置き、押し込む




小引き出し


調整

■上下左右のずれ

調整範囲 上下1.5mm/左右1mm




■前後の傾き



調整

■上下のずれ

調整範囲 上下4mm




■左右のずれ

調整範囲 左右5mm



■前後の傾き

- ①左右調整ねじをゆるめ、傾き調整ねじを回転させる
 - ②左右調整ねじを締め付ける
- ※左右均等に調整してください。




交換・調整 | キャビネット

※ご購入いただいた商品・シリーズによっては付属していない部品もあります。
※取り外し・取り付けの際は、収納物をすべて取り出してください。

取り付け後 2〜3回開閉して、確実に取り付けられているか、スムーズに動くか、ぐらつきはないか確認してください。

調整 扉同士のすき間が気になるときに実施してください。
※調整後は必ず、ねじを締め付けてください。(締め過ぎ注意)
また、必ずキャップを戻してください。
※調整は電動工具を使わないで、ハンドドライバーを使用して必ず手回しで行ってください。
※調整後、ゆるめたねじは締め直してください。



開き扉(リビング側キャビネット)

■前後のすれ

ブッシュラッチを回して調整する



開き扉

警告

禁止 丁番後ろのボタンに触れない

禁止 丁番が外れ扉の脱落/けがのおそれ



必ず実行 扉を調整した場合は、扉を2〜3回開閉し、違和感なく閉まることを確認する

禁止 扉の脱落/けがのおそれ

禁止 扉や取っ手に傾きやかたつきがある場合はそのまま使用しない

禁止 部材の破損・脱落/けがのおそれ


扉：修理受付センターまたはお求めの販売店へご連絡ください。
取っ手：ねじがゆるんでいる場合は締め直してください。

調整

※締め過ぎ・ゆるめ過ぎに注意してください。
締め過ぎ・ゆるめ過ぎるとねじが脱落(破損)し調整できなくなります。


■上下のすれ

上下調整ねじ(2カ所)




■左右のすれ

左右調整ねじ



■前後の傾き


前後調整ねじ




キャッチ機構

キャビネットが揺れていたり、傾いた状態のとき、内部のボールの動きにより本体のフック部材が下がった状態を維持しようとする。振動が止まると、自動的に開け閉めできる状態に戻ります。

■通常時



■作動時



受け座の調整

重要 受け座が水平になっていることを確認してください

斜めになっていると正しく機能しない可能性があります。

受け座の変形、ねじが締められない場合
修理受付センターまたはお求めの販売店へご連絡ください。

①違和感なく閉まることを確認する

受け座が本体のすれ防止用リブに接触している可能性があります。



②開き扉の上下左右のすれを確認する

③受け座の位置を調整する



交換・調整 | 定期的な点検

商品をより長く、安全・快適にお使いいただくための点検です。

不具合があった場合は、修理受付センターまたはお求めの販売店へご連絡ください。

月に一度は「水漏れ点検」をしましょう


①シンク下の引き出しを取り外す

引き出しの取り外し P26・27

②配管まわりに水漏れがないか確認する
水栓金具・排水金具・キャビネットの内部・点検口の内部など十分に確かめてください。

■水漏れしている場合

止水栓または元栓を閉めてください。



年に一度は「キッチン全体の点検」をしましょう

商品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。お客様自身による以下の点検を毎年1回は実施いただきますようお願いいたします。



水栓金具	キャビネット
<input type="checkbox"/> 水栓本体のがたつき、メッキ部のはがれ 破損による水漏れ、キャビネット内部への水侵入による木部の膨れ	<input type="checkbox"/> ウォールキャビネットの変形や扉開閉時のがたつき ウォールキャビネットの破損、扉の脱落などによるけが、収納物の落下によるけが
<input type="checkbox"/> 吐水の温度変化が激しい(他水栓の同時使用)やけど	<input type="checkbox"/> 棚板の変形・反り・がたつき 収納物の落下によるけが
<input type="checkbox"/> カウンター・シンクのひび割れや欠け キャビネット内部への水侵入による木部の膨れ・変形・破損部への接触によるけが	<input type="checkbox"/> 扉開閉時のがたつき・外れ・異音 扉の脱落などによるけが
<input type="checkbox"/> 食器洗い乾燥機・調理機器	<input type="checkbox"/> 取っ手などの金属メッキ部のはがれ はがれたメッキによるけが
<input type="checkbox"/> スイッチの破れ・破損 水分混入などによる短絡(ショート)・発熱・発火・発煙	<input type="checkbox"/> 包丁差し(扉および引き出し裏)のがたつき 包丁差しの落下によるけが
<input type="checkbox"/> 電源を入れるとブレーカーが落ちる、異常な音や焦げくさいにおい 故障による発煙・発火・発熱	<input type="checkbox"/> キャビネット内部の著しいぬれ 家財損害のおそれ
<input type="checkbox"/> ガスのおい ガス漏れ、ガス中毒、引火爆発	<input type="checkbox"/> 給排水金具
	<input type="checkbox"/> 排水金具接続部からの水漏れ 異臭、キャビネット内の膨れ、家財損害のおそれ
	<input type="checkbox"/> 排水金具の損傷・ひび 異臭、床の腐敗、家財損害のおそれ
	<input type="checkbox"/> 水栓配管接続部からの水漏れ 異臭、キャビネット内の膨れ、家財損害のおそれ

① こんなときは | キッチンQ&A

キッチンをお使いのお客様から実際に寄せられたご質問にお答えします。

	こんなとき	ご確認ください
ウォールキャビネット	地震発生時 扉が開く	【キャッチ機構が付いている場合】 ■キャビネット設置状態、収納物の大きさや形状、などの振動の影響で性能を十分に発揮しない場合か ・上記の物件損害・人身損害などの損害・被害などになりません。
	扉が引っ掛かる スムーズに開かない	■キャッチ機構の受け座の位置を下げて、固定し直す ・受け座の位置が高すぎるために、扉を開くたびに引っ掛かっている可能性があります。
水栓金具	水量を調整したい	■レバーハンドル全開時の流量を止水栓で調整する ・無駄な水の使用や水はねを抑えられます。
	水の出が悪くなった	■フィルターを掃除する。
	水を止めたあと、吐水口から水滴が落ちる	■故障ではありません。 【ハンドシャワー式水栓】 ・シャワーヘッド内の残留水が排出されるものです。 【浄水器】 ・使い始め(カートリッジ交換直後)の場合 ・浄水カートリッジ内に空気が残っているためです。 ・約70L(1週間程度)の使用により空気が抜け改善 ・室内温度と水道の差がある場合 ・浄水カートリッジ内の水が温まり膨張するためです。 ・長期使用している場合 ・目詰まりして圧力が抜けるのに時間がかかるためです。 ・浄水カートリッジの交換をおすすめします。
	スイッチを押しても水が全く止まらない	■シンクキャビネット内にある駆動部裏側の「手動弁」を閉状態にする。
タッパスイッチを押し続けると水が止まらない	■断水していない場合は、応急処置として、駆動部裏側の「手動弁」を開状態にすることにより、レバーハンドルのみで水の出し止めをすることも可能です。	
つまずきそうに押し水栓スイッチ	■水栓金具のレバーが開いた状態で、もう一度スイッチを押す。 ・止め忘れ防止機能(10分後自動止水)によるものです。 ・スイッチを押して水を出し、水栓レバーで水を止めると、水が出ていない状態でも時間をカウントし続けます。	
水を出している最中に突然水が止まった	■水栓金具のレバーが開いた状態で、もう一度スイッチを押す。 ・止め忘れ防止機能(10分後自動止水)によるものです。 ・スイッチを押して水を出し、水栓レバーで水を止めると、水が出ていない状態でも時間をカウントし続けます。	

水 → —
スイッチを押し10分で水が止まる

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部

駆動部


駆動部

駆動部

駆動部

① こんなときは | キッチンQ&A

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
シンクに水をためたい	■止水ふたをセットする。 ①排水カバーを外す ②網がごみを捨てて (ごみが浮くのを防ぐため) ③止水ふた [*] をセットする ※別売品 P34	—
「ゴボゴボ」音がする	■異常ではありません。 ・流れる水の量が多いと、空気を巻き込んで音がすることがあります。水を少し減少してから「ゴボツ、ガバツ」と音がする、排水が極端に遅いなどの場合は、建物の配管が正しく設置されていない可能性があります。配管工事を行われた業者様にご連絡ください。	—
高圧洗浄を依頼したい	■マンションなどで行う配管洗浄業者による排水管集中洗浄の事です。 ・依頼の際は、配管洗浄業者にシンクキャビネット底版のラベルをお知らせください。 ⚠️ 注意 排水管が必ず直管になっていることを確認する 必ず実行 水圧による排水管の抜け・破損/水漏れの原因 	—
市販のフィルター(カバー)を取り付けたい	■吸い込み能力が低下しますので取り付けしないでください。 ・本機付属品・専用部品のみお使ください。	—
オイルバックに油がたまらない	【ノンフィルタータイプのフード】 ■調理内容・油の種類・使用頻度によって、油のたまる早さは異なります。 ・油料理が多いご家庭で約1カ月、通常の家庭で3〜6カ月が目安です。 ■調理中はフードの「強」運転をおすすめします。 ■調理後もしばらくはフードを運転させる。 ■自動停止機能をおすすめします。	—
オイルバックに水がたまる	【ノンフィルタータイプのフード】 ■水分も集まる仕組みです。 ・水がたまりやすい環境 ・水蒸気が長い時間/大量に出るとき ・フード内が冷えて結露しやすいとき(冬季)	—
何を押ししても「ビビッ」と鳴って作動しない	■スイッチロックを解除する。 ・お手入れ時の事故やお子様による誤作動を防止するための機能です。	—
乾燥機能だけ使いたい	■時々では食器洗い機能も使ってください。 ・下水においや虫の侵入を防ぐトラップの水が蒸発し、悪臭の原因になります。洗剤のみの空運転でも扉内洗浄になり、トラップの水を循環・補充することにもなります。	—
残菜フィルターの下に水がたまる	■異常ではありません。 ・フィルターからあふれるほど水がたまっていたら、排水不良の可能性があります。再度運転し、水の量が変わらない場合は修理受付センターまでご連絡ください。	専用取扱説明書
ビルトイン型(キッチン組み込み)の食器洗い乾燥機を後付けしたい	■現在お使いのキャビネットを、食器洗い乾燥機専用キャビネットに入れ換える必要があります。 ・キッチンを設置された業者様にご相談ください。現在お使いの扉が製作できない場合があります。	専用取扱説明書

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
点火しにくい(点火できない)	■電池交換サインや電池確認ランプが点滅・点灯している。 ■3口のうち、1口だけ点火しにくい。 →電池(単1アルカリ電池2個)を交換する。 電池の向きや電池ケースを正しくセットする。 ■バーナーキャップ・点火プラグ・センサーが汚れている、ぬれている。 →お手入れをして、乾かす。  ■バーナーキャップが浮いている、斜めになっている。 →バーナーキャップのつまめ部が、点火プラグの真上にくるようにセットし直す。 ■ロックを解除する。 ・誤作動防止のため、ロック機能が付いているものがあります。 ■センサーがはたらいているので、少し間をあけてから使用する。 ・なべやフライパンが置かれていないと点火できないものもあります。(なべなし検知機能) ・連続運転した場合、グリル庫内が異常に熱くなるのを防止する機能が付いています。	専用取扱説明書
コンロ側の電池交換サインが点灯していないのに、フードと連動しない	■電池(単1アルカリ電池2個)を交換する。 電池の向きや電池ケースを正しくセットする。 ・コンロ側の電池が消耗して赤外線信号が弱くなっているためです。	専用取扱説明書
グリルの焼き網に魚がくっついてうまく取れない	■点火前に、サラダ油を焼き網に塗っておく。 ■2分ほど予熱する。 ・(予熱をしないほうがよい場合) ・タレ焼きや照り焼き ・「切り身ボタン」などオートグリル機能を使うとき ■魚と焼き網の間に、横から箸を入れ、一度はかしてから取り出す。 ■使用後はしっかりと汚れを落とす。	専用取扱説明書
点火してもすぐ火が消える	■なべの形状・材質を確かめる。	専用取扱説明書
電磁波による身体への影響が気になる	■身体に影響はありません。 ・IHコンロから発生する電磁波は微弱なものです。 ・IHコンロの電磁波は弱く、太陽光・静電気など自然界に存在しているもの・他の家電製品とも同じ程度です。 ※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とご相談のうえお使いください。	—

① こんなときは | 別売品のご案内

キッチンをもっと使いやすくするために、さまざまなアイテムをご用意しています。

シンクまわりを有効に使いたい

まな板ラック

シンクタイプ	スクエアすべり台シンク用	スクエアすべり台シンク(ステンレス)用	スマイルクリーンシンク用	スペースアップシンク用
				
	KEOH003S 幅87×奥行き435×高さ128(mm) ¥3,000(税抜)	KEOH003D 幅132×奥行き65×高さ205(mm) ¥3,000(税抜)	KEOH003D 幅132×奥行き65×高さ205(mm) ¥3,000(税抜)	KEOH003D 幅132×奥行き65×高さ205(mm) ¥3,000(税抜)



水切りバスケット ※はし立て 1個付き

シンクタイプ	スクエアすべり台シンク用	スクエアすべり台シンク(ステンレス)用	スマイルクリーンシンク用	スペースアップシンク用
カウンタータイプ				
クリスタルカウンター			KEOH0027C 幅200×奥行き434×高さ143(mm) ¥7,000(税抜)	
人工大理石カウンター(コアリアン)	KEOH002S 幅172×奥行き435×高さ130(mm) ¥7,000(税抜)		KEOH0027B 幅201×奥行き436×高さ137(mm) ¥7,000(税抜)	KEOH002D 幅195×奥行き402×高さ119(mm) ¥7,000(税抜)
人工大理石カウンター(ライトストーン)				
ステンレスカウンター				

シンクパレット

シンクタイプ	スクエアすべり台シンク用	スクエアすべり台シンク(ステンレス)用	スマイルクリーンシンク用	スペースアップシンク用
カウンタータイプ				
クリスタルカウンター			KEOH0017C 幅195×奥行き440×高さ34(mm) ¥7,000(税抜)	KEOH001DC 幅194×奥行き406×高さ26(mm) ¥7,000(税抜)
人工大理石カウンター(コアリアン)	KEOH001P 幅173×奥行き439×高さ41(mm) ¥9,000(税抜)	KEOH001SB 幅173×奥行き439×高さ32(mm) ¥9,000(税抜)	KEOH0017B 幅195×奥行き440×高さ28(mm) ¥7,000(税抜)	KEOH001DB 幅194×奥行き406×高さ20(mm) ¥7,000(税抜)
人工大理石カウンター(ライトストーン)				
ステンレスカウンター		KEOH001SS 幅173×奥行き438×高さ27(mm) ¥9,000(税抜)		KEOH001DS 幅194×奥行き406×高さ15(mm) ¥7,000(税抜)

止水ふた

	スクエアすべり台シンク用 スクエアすべり台シンク(ステンレス)用	KEOH010 ¥1,000(税抜) KEOH014 ¥1,000(税抜)		スマイルクリーンシンク用 スペースアップシンク用	KEOH011 ¥1,000(税抜)
--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------	--------------------

引き出しを有効に使いたい

設置する引き出しにより品番(価格)が異なります。お求めの際は対象のキャビネット品番をお調べのうえ、お問い合わせください。ご購入いただいた商品によって取り付けられない場合があります。品番の表示位置はP38でご紹介しています。

カトラリートレー



ステンレスシート



カトラリーボックス




引き出しサイドパネル



スライスエアラック




ライスボックス



もっと便利に使いたい

タオルハンガー



タオルハンガー(ライン取っ手専用)



棚板



お求めの際は

TOTOメンテナンス(株)TOTO/パーツセンター

TEL 0120-8282-55

※下記表示価格は予告なく変更する場合がございます。ご注文時に必ずご確認ください。

① こんなときは | 部品の交換・買い換えのご案内

使っているうちに劣化しやすい部品があります。
また長期間の使用に伴いどうしてもキッチンそのものも劣化します。

部品の交換

表示価格は目安です。
お使いの機種によって価格が異なります。
下記以外にも、交換部品の取り扱いがあります。

				
税抜価格 ¥2,000~3,000	税抜価格 ¥1,000~5,000	税抜価格 ¥1,000~3,000	税抜価格 ¥1,400	税抜価格 ¥3,000~5,000
				
税抜価格 ¥3,500	税抜価格 ¥3,000	税抜価格 ¥1,600		

ご相談は

TOTOメンテナンス (株)
TOTO/パーツセンター

TEL
0120-8282-55


技術を要しますので、交換作業も依頼されることをおすすめします。
交換にかかる費用はお客様の負担となります。
部品の供給期間については、P37の「アフターサービスのご案内」をご覧ください。

ご相談は

キッチンを設置された業者様
または
修理受付センター

TOTOメンテナンス (株)
修理受付センター

TEL
0120-1010-05



機器の買い換え

交換にかかる費用はお客様の負担となります。

リモデルをお考えなら

キッチンを設置された業者様
または
TOTOリモデルクラブ店

まずは「リモデル.jp」で。

リモデル.jp

http://re-model.jp

リモデルとは、修理から増改築まで、お客様の「困った」を「良かった」に変えるリフォームです。TOTOリモデルクラブは、TOTOが自信を持ってご案内する日本最大級、全国5,000店を超える安心と信頼の増改築ネットワークです。

① こんなときは | アフターサービスのご案内

保証書

※この取扱説明書の巻末が保証書になっています。
※この商品は保証書の内容に従って保証されています。
※お引き渡し日・販売店名が記入・押印してあることをご確認ください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
※例えば「取扱説明書、組立・設置説明書、貼り付けラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
●保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替える必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。
※水栓金具・調理機器・フード・食器洗い乾燥機などの機器類は除きます。(専用取扱説明書のある商品は、商品に付属の取扱説明書をご確認ください)
※扉・引き出しの面材については、製造中止後2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますのでご了承ください。
※商品モデルチェンジなどにより、予告なく商品を製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理依頼について

故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、販売店または修理受付センター(本取扱説明書裏面参照)にご相談ください。
その際、次の事をご連絡ください。

- ① 品番
- ② お引き渡し日
- ③ 故障の内容(できるだけ詳しく)
- ④ ご住所・ご氏名・お電話番号
- ⑤ 訪問ご希望日

※各機器の品番の表示位置はP38でご紹介しています。

修理料金のしくみ (修理受付センターにご依頼の場合)

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

※ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

お客様の個人情報の取り扱い

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。

パーツセンターでご購入の場合

●お届けについて
ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。
●お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

●返品・交換について
補修用部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTO/パーツセンターまでご返送ください。送料はTOTO/パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様の都合による返品、交換については、商品到着後5日以内にTOTO/パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品・交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。


① こんなときは | アフターサービスのご案内

修理・交換の際は、あらかじめ品番をご確認のうえお問い合わせください。
よりスムーズなご案内が可能となります。

品番表示位置

キャビネット

キャビネット内の側板に表示しています。
引き出し、または開き扉を開けて確認してください。



食器洗い乾燥機

ほとんどの場合、下図のいずれかの位置に表示しています。図中の数字の順番に品番表示があるかどうかを確認してください。



レンジフード

本体内側、または天面に表示しています。
(ゼロフィルターフード)
(スーパークリーンフード)



*そのほかのフードは、フード内周囲にラベル表示されています。

水栓金具




調理機器

ほとんどの場合、下図のいずれかの位置に表示しています。図中の数字の順番に品番表示があるかどうかを確認してください。


(ガスコンロ)



(IHクッキングヒーター)



(オープン・電気オープンレンジ)



TOTO

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターTEL 0120-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング(Tel 03-0120-1010-05 FAX 03-0120-1010-02)に修理をご依頼ください。尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途ご提示ください。また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様 おなまえ おとこ ㊦	様	品名 システムキッチン ただし、機器類や水栓金具など専用の保証書のあるものは除きます。 (専用の保証書のある商品は、商品に添付された保証書の規定に準じます。 各保証書の規定内容をご確認ください。)
販売店 ㊦	Tel ㊦	
お引き渡し日 年 月 日	保証期間	お引き渡し日から5カ年

★お客様へ この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、販売店が記入、押印してあることを確認してください。この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前に販売店にご相談ください。
- ご購入品などで本保証書に記入してある販売店に修理ができない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ロ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。
 - ニ 害虫や小動物による故障および損傷。
 - ヒ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
 - ヘ 一般家庭以外(例えば業務用や車載・船舶などへの搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - ヘ 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
 - ト 消耗部品(電球・焼き網・ゴトク・パッキンなど)の交換。
 - チ 組立・設置の不注意、過失による場合。
 - リ 本書のご提示がない場合。
 - 又 本書にお客様名、販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ル 他社製機器に起因する故障および損傷。
 - ヲ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合。
 - ヲ 傷などの外觀の不具合で、お引き渡し時に申し出のなかったもの。
 - カ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
 - コ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。

- 例えは ● 塩素系の洗剤、漂白剤、ぬめり取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるシンク・カウンターへのさびや腐食
● 扉丁番の固定ねがゆるんだまま使用された際の扉の外れ ● 給水管・排水管の詰まり ● キャビネット、扉、カウンターシンクなどの汚れ
- 例えは ● ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗剤などを噴霧あるいは塗布した事によって機器の作動不良が発生した場合
● 浄化槽の洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食

- リ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防する事が不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
ロ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出のなかったもの。

- ① 本書は日本国内においてのみ有効です。
② 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
③ 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。
④ 取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは販売店にご連絡ください。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

TOTO株式会社

T802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 お客様相談室 TEL 0120-03-1010 FAX 0120-09-1010

はじめのひとりで
収納術をいかした
お手入れ

交換調整

① こんなときは

修理を依頼する前に「キッチンQ&A」(31ページ)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの販売店へ

販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTO Webショップへ(24時間受付)
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

上記の内容は、予告なく変更する場合があります。

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>