

日立キッチンユニット

KM-903S KM-1203S 取扱説明書

このたびは、「日立キッチンユニット」を、お買求めいただきまして、まことにありがとうございます。
キッチンユニットを正しくご使用いただくために、この取扱説明書を最後までお読みくださいますようお願ひいたします。

ご使用方法

■ヒーターの使い方

鍋、フライパン等で底が平らなものはヒーターの上に直接のせて使ってください。ヒーターは下図のようなシーズヒーターを用いていますので、直接のせても、鍋、フライパン等に電気が伝わることはできません。

●鍋や、やかんは底が平らになっているものの方が熱効率がよく、早く調理ができます。



[ご注意]

●耐熱ホーロー以外のホーロー鍋は、直接のせると底がハゲ落ちることがあります。

●次のような使用はヒーターの寿命を著しく縮め故障の原因となります。

- 炭火・豆炭などの着火用
- 焼肉用陶板での連続カラ焼き
- ヒーターの上で魚焼きやしょう油・汁などがたれ落ちる調理。
- みそ汁や湯沸しなどの吹きこぼれ。

■五徳の使い方

※五徳は別途注文承ります。
中華鍋など底の丸い鍋を安定させたり、均一な熱が必要なホットケーキなどを焼くときに便利です。また、もち焼網なども五徳をご使用ください。



●熱量調節つまみの〈切〉はヒーターを切るときは、熱量調節つまみを必ず〈切〉の位置に合わせてください。

通電表示ランプが消え、電気が切れます。

つまみを〈弱〉と〈切〉の間〈切〉と〈強〉の間で止めますと切れないのであります。



■火力調節の仕方

火力の調節はガスと同じように熱量調節つまみでできます。右回しでも、左回しでも操作しやすい方に合わせられます。

ガスの炎との関連は右表のようです。

ヒーターの目盛	火力のめやす
弱～2	とろ火
3～4	弱火
強	強中火

[ご注意]

●高温から低温への切換え

ガスは炎を小さくすれば火力もすぐに弱くなりますが、電気ヒーターはつまみの目盛を下げてもすぐには火力が弱くなりません。余熱のためにしばらく高い温度を保ちます。火力は最初から調理に適した目盛に合わせるか、または、早めに熱量を弱めてください。

●ヒーターの電源を切った後も余熱があります。

ヒーターの電源を切った後も、余熱が相当残ります。

料理がすんだ後、鍋をヒーターにのせたままにしておきますと、料理によっては焦げついたり、風味が落ちたりすることがあります。

料理ができあがったら、鍋は、すぐにおろしてください。

3 照明器具

■点・滅方法

幕板（下）の照明スイッチで点・滅を行います。

■電球の取りかえ

市販のボールランプ（直径Φ70）100V, 40Wと交換してください。

お手入れ

[ご注意]

シンナー・ベンジンなどの薬品類や、タワシなど硬質な用具類及びクレンザー、みがき粉（砂）やタイル用洗剤（強酸性）のものは使用しないでください。

1 排水装置

週に一度ぐらい本体、メザラキャップをお湯又は台所用洗剤で汚れを落してください。

2 天板・水そう

毎日お湯又は台所用洗剤で洗ってください。

3 電気ヒーター

[ご注意]

必ず熱量調節つまみを〈切〉にし、ヒーターが冷えているのを確認の上お手入れをしてください。ヒーターについた汚れは水に浸し固くしぼった布でふきとってください。

※トップリング、受皿、なか皿の外し方は4ページをご参照ください。

アフターサービスについて

1. 保証書（別に添付してあります）

電気ヒーター、冷蔵庫のみ、保証書は販売店からお渡し致しますから、必ず「販売店・購入日」等の記入をお確かめになり、保証書をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間一お求めの日から1年間です。

2. 保証期間中の修理など、アフターサービスについて

お求めの販売店又は、別紙「日立化成サービス網一覧表」によりよりのサービス会社に製品名（扉の内側に貼付してある銘板に記入しております。）をご指定のうえご相談ください。



日立化成工業株式会社

本 社	東京都新宿区西新宿2-1-1(新宿三井ビル内)	■160 東京(03) 346-3111(大代)
東京営業所	東京都新宿区西新宿2-1-1(新宿三井ビル内)	■160 東京(03) 346-3111(大代)
新潟営業所	新潟市鏡1-16-20	■950 新潟(0252)43-3771(代表)
大阪営業所	大阪市東区北堀4-6(日生ビル)	■541 大阪(06) 203-5081(大代)
四国営業所	高松市番町3-3-17(第一讃岐ビル)	■760 高松(0878)31-2195(代表)
名古屋営業所	名古屋市中村区名駅南1-24-21(名古屋三井ビル別館)	■450 名古屋(052)583-4541(代表)
静岡営業所	静岡市本町1-24-21(中部日立化成住機㈱内)	■422 静岡(0542)83-1161(代表)
北陸営業所	富山市一本木147(北陸日立化成住機㈱内)	■930 富山(0764)51-4353(代表)
九州営業所	福岡市中央区高宮2-8-1(九州日立化成住機㈱)	■810 福岡(092)524-3296(代表)
中国営業所	広島市東区矢賀新町4-1-27(中国日立化成住機㈱)	■730 広島(082)285-1310(代表)
東北営業所	仙台市青葉区5-6-2(東北日立化成住機㈱)	■983 仙台(0222)83-1361(代表)
札幌営業所	札幌市中央区南一条東1丁目(大通リバースセンタービル1号館)	■060 札幌(011)261-1401(代表)
（ショールーム）		
日立リビングセンター（東京）	東京都千代田区内神田1-1-14(日立倉庫別館)	■101 東京(03) 292-8111(代表)
日立化成ショールーム（大阪：住宅機器）	大阪市淀川区宮原4-1-45(新大阪八千代ビル内)	■532 大阪(06) 396-6838(代表)
名古屋日立リビングセンター	名古屋市中区平和1-23-17(広栄ビル)	■460 名古屋(052)322-2151(代表)
日立リビングセンター（福岡）	福岡市博多区若宮7-18(福岡日立ファミリーセンター内)	■812 福岡(092)291-4204(代表)
日立化成住宅機器ショールーム（広島）	広島市東区矢賀新町4-1-27	■730 広島(082)285-1310(代表)
日立化成住宅機器ショールーム（札幌）	札幌市中央区南一条東1丁目(大通リバースセンタービル1号館)	■060 札幌(011)261-1401(代表)

7341801 JF

[ご注意]

●ぬれた手や布などで、スイッチやランプにさわらないでください。

●スイッチ、ランプに水をかけないでください。

4 冷蔵庫

冷蔵庫の使用については、製品についています「冷蔵庫取扱い説明書」をお読みください。

