


# 東芝換気扇(ダクト用)



## 形名

**DVF-14MRK**  
**DVF-14MRKQ**

## もくじ

安全上のご注意	1 ~ 2
各部のなまえ	3
仕様	3
必ず守ってください	4
使いかた	5
お手入れ	6
修理を依頼される前に	7
ご不明な点や修理に関するご相談は	7

- このたびは東芝換気扇（ダクト用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取扱説明書を販売店または工事店から必ず受け取って、保存してください。

# 安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明



### 警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。



### 注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容”を示します。

- \* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- \* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

## 図記号の説明



### 禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



### 指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

## 警告



### 使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する  
発煙・発火・感電の原因になります。

すぐに電源を切りお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- スイッチを入れても羽根が回転しない
- 運転中に異常音や振動がする
- 回転が遅い、または不規則
- こげ臭いにおいがする



お手入れのときは、電源スイッチを切る

スイッチを  
切る



### 改造禁止

改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。



水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない

水かけ禁止

漏電により、火災・感電の原因になります。



### 分解・修理禁止

修理技術者以外の人は分解、修理（※）をしない

火災・感電・けがの原因になります。

※修理はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。



ガス漏れのときは、窓を開けて換気する

窓を開ける

電源スイッチを入れたり切ったりすると、ガス爆発の原因になります。

## ⚠ 警告



給気を  
確実に

自然排気型ストーブをご使用のときは、空気の取入口により、十分給気される配慮をする

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。



アースを  
接続する

アースを確実に取り付ける

故障や漏電したとき、火災・感電の原因になります。

アースの取り付けは販売店や電気工事店を通じ、電気工事士へ依頼してください。



内釜式風呂が設置された住宅では使  
わない

使用禁止

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

## ⚠ 注意



確実に取り  
付ける

本体力バーは確実に取りつける

落下によりけがをする原因になります。



使用禁止

異常な振動がするときは使わない

本体・部品の落下によりけがをする原因になります。



本体力バーのすき間から、棒や針金などを入れない

接触禁止

感電・けがをする原因になります。



手袋着用

お手入れのときは、ゴム手袋を着用する

手袋を着用しないと、けがをする原因になります。




炎禁止

炎を近づけたり、あてたりしない

火災の原因になります。

# 各部のなまえ

※形名により図が一部異なります。



## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### ■本体への表示内容

経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。



【製造年】○○○○年 【設計上の標準使用期間】10年  
による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

### ■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

### ■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周波数	50/60Hz	
温度		20°C	JIS C9603参照
湿度		65%	
設置条件		標準設置	機器の据付説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* ●台所 2,410時間／年 ●居室 2,193時間／年	●トイレ 2,614時間／年 ●浴室 1,671時間／年

注)\* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8,760時間／年とする。

### ■経年劣化とは

- 長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

# 仕様

電圧 100V (50/60Hz 共用)

形名	強弱	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-14MRK	一	19	20	171	165	31.5	31	3.8
DVF-14MRKQ	一	26	28.5	216	206	36.5	36	3.8


- 消費電力、風量〔静圧 OPa 時〕、騒音の値は JIS C9603 の測定方法に準ずる。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 必ず守ってください

## ■給気にご注意ください。

空気の取入口（フード付ガラリなど）により十分給氣される配慮をしてください。



## ■アースを確実に

使う前にアース線が確実に取り付けられているか確かめてください。



## ■殺虫剤などのスプレーを直接ふきつけないでください。

変質・破損の原因となります。



## ご確認ください

### ■ご使用場所について次のことを確認してください。

換気扇付近の温度が40℃以上になる場所、薬品を使う場所に取り付けられていませんか。また、下記取り付け場所の×印に取り付けられていませんか。

絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。


形名	取り付け場所		
	居間	台所(局所排気)	浴室
DVF-14MRK	○	○	×
DVF-14MRKQ			

### ■換気扇が確実に取り付けられているか確認してください。

取り付けが不十分ですと振動したり異常音を発生します。



### ■点検口があるか確認してください。



取付場所・取り付けについて不具合があったときはお買い求めの販売店または工事店へご相談ください。


# 使いかた

- 壁取り付けの電源スイッチで操作します。

形名	運転
DVF-14MRK	入切スイッチ 「排気」「停止」
DVF-14MRKQ	

## グリスフィルター（別売）


- 台所など油煙の多い場所で使用される場合は、別売品のグリスフィルターを取り付けてください。



## お願ひ

この換気扇を局所排気方式で使用する場合

- 料理中、誤ってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時に換気扇のスイッチを切ってください。
- 風の影響により煙がもれことがありますので、換気扇付近の窓はなるべく閉めてください。
- ガスレンジを空炊きしないでください。  
(モーターの寿命が短くなります。)



# お手入れ

(必ず厚手の手袋を着用してください。)


あまりよごれないうちに(約3ヶ月毎)お手入れしてください。

※台所など油煙の多い場所で使用される場合は1ヶ月に1度。


■お手入れの前には、必ず電源スイッチを切ってください。

## 本体力バーのはずしかた


- 1 本体力バーが止まる位置までゆっくりと、真下へ引きおろし、スプリングを固定します。



- 2 本体力バーを横にずらして、スプリングから本体力バーをはずします。



- 3 お手入れのとき変形させないため、スプリングは本体におし込んでおいてください。



## お手入れのしかた

- 本体力バーは台所用中性洗剤溶液に浸し、よくしぼった布でふきとります。洗剤が残らないよう十分ふきとってください。(本体力バーの格子部はやわらかいスポンジを利用してよごれを落としてください。)
- ベルマウスと本体は取り付けたままよごれをふきとってください。
- グリスフィルターは、洗剤を溶したぬるま湯(約40°C)に浸し、タワシでこすってください。  
あまり強く押しますと変形しますので注意してください。

## 本体力バーの取り付けかた

- 本体力バーのはずしかたと逆の順序で取り付けてください。
- 次のことを確かめ異常がないか確認してください。
  - 本体力バーが確実に取り付いていること。不完全ですと落下することがあります。
  - 運転して異常な振動や騒音がないこと。

## お願ひ

- お手入れのとき取付ボルト(本体仮止め用)は取りはずさないでください。
- 掃除には台所用中性洗剤をご使用ください。また、化学ぞうきんやスプレー式クリーナー、シンナー、ベンジン、灯油、ガソリン、ベンゾール、アルカリ性の合成洗剤などを使用しないでください。(変質、破損の原因となります。)  
また、タワシなど固いものを使うと、きずがつきますのでおやめください。



- モーターなどの電気部品は掃除のとき絶対に水に浸さないでください。
- 本体力バーと本体のお手入れの時、取付金具やスプリングを変形させないよう注意してください。
- スプリングに手をはさまないようご注意ください。



# 修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買いあげの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

※ご自分の修理は、危険ですから絶対にしないでください。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**  
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

### 東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル  
**0120-1048-00**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **03-5326-5038** (通話料：有料)  
FAX 0947-32-8018 (通信料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

### 修理を依頼されるときは

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

品 名	換気扇(ダクト用)
形 名	
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買上げ店名 □ ( ) -

### 出張修理

### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。
出 張 料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

### 補修用性能部品の保有期間

- 換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



愛情点検

### ●長年ご使用的換気扇の点検を！

ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。
- こげ臭いにおいかがする。



故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店又は工事店にご連絡ください。  
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

**東芝キャリア株式会社**

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地