


取扱説明書

レンジフードファン

このたびはレンジフードファンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、取付説明書とともに大切に保管してください。



〈製品により前板の形状が異なります。〉

も く じ

	ページ
安全上のご注意	2・3
各部のなまえ	3
使いかた	4
ランプの交換のしかた	4
お手入れのしかた	5・6・7
故障かなと思ったら	7
アフターサービス	7・8
仕 様	8

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

警告

- 修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造はしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解・修理・改造禁止

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること
また、ぬれた手で抜き差し、切/入しないこと
感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く



- 電気部品は、水につけたり水をかけたりしないこと
発火したり感電することがあります。



水かけ禁止



- 電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと
火災の原因になります。




ほこりをとる

注意

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと
コードに傷がつき、火災や感電の原因になります。



プラグを持って抜く



- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く




⚠ 注意

- 羽根や部品の取り付けは確実に行うこと
落下によりけがをすることがあります。




取付注意



- 運転中は指や物を絶対に入れないこと
けがをすることがあります。



接触禁止



- 調理中は、フィルターや周辺の部品に手を触れないこと

フィルターや部品が落下して、やけどやけがをすることがあります。



接触禁止



- お手入れの際は、厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをすることがあります。




手袋をする




- 交流100V以外では使用しないこと
火災の原因になります。



使用禁止



各部のなまえ




使いかた

注意

- 運転中は指や物を絶対に入れないこと
けがをすることがあります。



接触禁止



- 調理中は、フィルターや周辺の部品に手を触れないこと
フィルターや部品が落下して、やけどやけがをすることがあります。




接触禁止



ご注意

- ガステーブルを使用するときは、必ずレンジフードファンを運転してください
運転しないとフード内の温度が上がり、高熱による故障の原因となります。
- ガステーブルの空炊きは絶対にしないでください。
レンジフード内の温度が高くなり故障の原因となります。
- ご使用前にオイルパックの取付位置を確認してください。
※ オイルパックが送風機ユニットの油流出口の真下にセットされていないと、油がコンロ台に流れ落ちます。
- スイッチのボタンを押します。



油流出口 オイルパック

照明 …… ランプが点灯します。ランプを消すときは再度押してください。

強 …… 煙などが多く出るとき、早く排出したいとき。

中 …… 煙などが少ないとき。

弱 …… 煙などが少ないとき、長時間静かに運転したいとき。

切 …… 運転が停止します。(ランプは消えません。)

ランプの交換のしかた



ご使用中ランプが切れた場合には、市販のミニ電球(定格100V・40W以下・口金径17mm)を購入し、交換してください。


● ランプの交換方法

- (1) ランプカバーの固定ねじを外します。
- (2) 切れた電球を取り外し、ソケットに新しい電球を確実に固定します。

ご注意

- ランプの交換はスイッチの **照明** ボタンを「切」の状態にしてから行ってください。感電の恐れがあります。

(「入」の状態 …… )
(「切」の状態 …… )



ランプカバー 固定ねじ 電球 ソケット


お手入れのしかた

警告

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること
また、ぬれた手で抜き差し、切/入しないこと
感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く




注意

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと
コードに傷がつき、火災や感電の原因になります。



プラグを持って抜く



ご注意

- 突起や角でけがをしないように静かにふいてください。
- シンナー、灯油、みがき粉、アルカリ性洗剤などは使用しないでください。
変質・変色の恐れがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

1. 分解・組み立てのしかた

注意

- お手入れの際は、厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをすることがあります。




手袋をする



- 羽根や部品の取り付けは確実にすること
落下によりけがをすることがあります。




取付注意



- (1) コネクターを外します。
①のツメ部を押しながら、②方向へ引き抜きます。




ご注意

取り付ける場合は、①のツメ部を押しながら、確実に元まで差し込んでください。



お手入れのしかた (続き)


- (2) 前板を外します。
固定金具を上にはスライドさせ、前板を手前に引いて外します。
取り付ける場合は、固定金具を下にはスライドさせて前板を確実に固定してください。
- (3) スロットフィルターを外します。
フィルターのとつてを持って上にあげ、手前に引きます。
- (4) ベルマウスを外します。
① 取付ねじを手でゆるめます。
② ベルマウスを矢印の方向にずらすと角穴2ヶ所がはずれて取れます。
- (5) シロッコファンを外します。
ファンを押しえつまみを「ゆるむ」の方向に回して外したあと、ファンを取り出します。
取り付けるときは、ファンを元まで差し込みつまみを締め付けます。



ご注意

ファンをぶついたり、落としたりして変形させないでください。

- (6) オイルパックを外します。
オイルパックを持って上にあげると外れます。



2. お手入れのしかた

警告

- 電気部品は、水につけたり水をかけたりしないこと
発火したり感電することがあります。



水かけ禁止




ご注意

あまり汚れないうちに掃除してください。期間が長くなると、油がたまって汚れが落ちにくくなります。特にスロットフィルター・オイルパックは月に1度程度お掃除してください。

■スロットフィルター・オイルパック

1か月に1度程度、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸したのち金属以外のタワシなどで洗ってください。


汚れを落としたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水気をとってから取り付けてください。



■ファン・ツマミ


本体から外して、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて洗ってください。

汚れを落としたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水気をとってから取り付けてください。



■本体、前板

中性洗剤溶液に浸した布で汚れをふきとったあと、洗剤が残らないよう、清水を湿らせた布で洗剤を良くふきとってください。



故障かなと思ったら

修理を依頼するまえに

次の点をもう1度お調べください。

症 状	点検するところ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●本体と前板間のコネクターがしっかり差し込まれていますか。
振動・騒音が大きくなった	<ul style="list-style-type: none"> ●シロッコファン固定用ツマミが緩んでいませんか。 ●スロットフィルター、シロッコファンの汚れが多くなっていますか。

アフターサービス (必ずお読みください)

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 製品の保証期間は、お買上後正常のご使用状態において1年間です。

修理を依頼されるときは

出張修理


7ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品名	レンジフードファン
形名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

ご注意

レンジフードファンの形名は、本体の左側面内側に表示してあります。



愛情点検

★長年ご使用の換気扇の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

仕様

電圧 (V)	速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)
100	強	50	101	580	39
		60	111	540	37
	中	50	51	330	27
		60	51	300	26
	弱	50	30	210	20
		60	30	200	20

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C9603 による。

- レンジフードファンに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話 () -

ご購入年月日

平成

年

月

日

〔製造元〕

富士工業株式会社

本社・営業部 〒229 相模原市淵野辺2丁目1番9号
TEL 0427(53)1001(代表) 0427(68)3754(営業部)