



Rinnai 家庭用

取扱説明書

保証書付

システムキッチン用<ビルトインコンロ>



型 式	型式の呼び
RS71W13A17R RS71W13B11R	RS71W13AR-L RS71W13AR-R
RHS71W13A17R	RHS71W13AR-L RHS71W13AR-R
RS31W13A17R RS31W13B11R VH31W13B11R AE31W13B11R	RS31W13AR-L RS31W13AR-R
RS31W13A18RX	RS31W13ARX-L RS31W13ARX-R
RHS31W13A17R RHX31W13A18R	RHS31W13AR-L RHS31W13AR-R
RS31W13K9R RS31W13K10R RS31W13K11R RS31W13K12R AE31W13K12R	RS31W13KR-L RS31W13KR-R

このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に設置説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要なとなりますので、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

こんなときも
あわてないで

- 火が小さくなった
- 火が消えた
- 火がつかない

Si センサーコンロの
安全機能がはたらいて
います

全口センサー搭載
Si センサーコンロ

詳しくは 54 ページをご覧ください

なるほど💡安心 Si センサーコンロ


温度を見守る温度センサーで、
安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

💡 万一の消し忘れや
天ぷら油の過熱を未然に防止

💡 鍋底が高温になると
自動的に弱火になる安全設計

💡 煮ものなどで焦げついた場合
初期段階で自動消火

◇温度センサーのはたらき





①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから、最長 60 分（最初に自動で弱火になってから約 30 分）で、自動で火を消します。高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能ははたらきません。



お問い合わせの多い項目です

詳しくは  54 ページ

1 勝手に

火が小さくなったり、
火が消えたりする

Si センサーコンロの安全機能が
はたらいています。

2 高温炒めモードに設定したのに、

勝手に火が小さくなったり、
火が消えたりする

すべての安全機能が解除された
わけではありません。

3 操作ボタンを押しても点火しない

もしかして乾電池？

もくじ

各部のなまえ	3
便利機能で楽しく調理	5

安全なご利用のために

安全上のご注意 (必ずお守りください)	6
安全上のご注意 (使用編)	7
安全上のご注意 (設置編)	13

このコンロについて

知っておいていただきたいこと ..	14
安全機能	15
各種設定の変更	17
レンジフードファン連動機能	19

毎日の使いかた

コ ン ロ	基本の操作	21
	揚げものをする	23
	コンロタイマーを使う	25
	炒めもの・いりものをする	27
	お湯をわかす	29
グ リ ル	ごはん・おかゆを炊く	31
	グリルの取り扱いと準備	35
	グリルの使いかた	37

長くご利用いただくために


日常点検とお手入れの道具	39
部品の取り付けと取りはずし	41
お手入れのしかた (コンロ)	43
お手入れのしかた (グリル)	45
乾電池を交換する	46
よくあるご質問 (Q&A)	48
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら	55
交換部品・別売品のご紹介	57
長期間使用しない場合/仕様	58
アフターサービス/廃棄時のお願い	60
保証書	裏表紙

警 告



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油
などが発火したり、機器の
異常過熱のおそれがありま
す。






焼網




各部のなまえ

型式により操作ボタンおよびレンジフードファン連動赤外線発信部の仕様が異なります。


型式	操作ボタン (形状が異なります)	レンジフードファン連動 赤外線発信部*
RS71W13A17R,RS71W13B11R,RS31W13A17R RS31W13B11R,VH31W13B11R,AE31W13B11R RS31W13K9R,RS31W13K10R,RS31W13K11R RS31W13K12R,AE31W13K12R	 点火確認表示「あり」	「なし」
RHS71W13A17R,RHS31W13A17R, RHX31W13A18R	 点火すると オレンジに変わる	「あり」
RS31W13A18RX	 点火確認表示「なし」	「なし」

☒は強火力バーナーが左側および操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明してあります。
☒はトッププレートが60cmタイプですが、75cmタイプも部品名称、特長は同じです。




正面


コンロ・グリル操作部および電池ケースふたを開けたところ



強火力バーナー・標準バーナー



小バーナー




強火力

この表示がしてある側のバーナーが強火力バーナーです。


小バーナーは立消え安全装置の位置が違います。

コンロ・グリル操作部


●左コンロが強火力バーナーの機器の場合



●右コンロが強火力バーナーの機器の場合




電池ケースふたの開けかた



手前に引く

開く

コンロ・グリル操作部の開けかた




手前に引く

開く

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

<p>揚げものをするとき ☞ 23ページ</p>	<p>温度設定モード</p> <p>温度 設定</p>		<p>焼きギョーザ お好み焼き にも使えます</p>
<p>煮もの、ゆでものをするとき ☞ 25ページ</p>	<p>コンロタイマーモード</p> <p>— +</p>		<p>ゆでたまご にも便利</p>
<p>炒めもの、いりもの、 あぶりものをするとき ☞ 27ページ</p>	<p>高温炒めモード</p> <p>高温 炒め</p>		<p>ぎんなん ごまを いるときにも</p>
<p>お湯をわかすとき ☞ 29ページ</p>	<p>湯わかしモード</p> <p></p>		<p>コーヒー 紅茶の 湯わかしに…</p>
<p>ごはん・おかゆを 炊くとき ☞ 33ページ</p>	<p>炊飯モード</p> <p></p>		<p>雑穀米 麦ごはんも 炊けます</p>

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら



火気禁止


- 絶対に火をつけない
- 電気器具（換気扇など）のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する

- ①火を消す。
- ②ガス栓（ねじガス栓）を閉める。
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者（供給業者）に連絡する。



安全上のご注意 (使用編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロには



■コンロをおおうような大きな鉄板や鍋は使用しない

■アルミはく製する受け、省エネごとくなどの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



アルミはく製する受け 省エネごとく

焼網


トッププレートには



■衝撃を加えない

■上にのらない

トッププレートにひびが入ったり、欠けたりすると、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一トッププレートが破損した場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご相談ください。



■高温炒めモードで揚げものの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



■排気口にはふきんやものをのせたり、アルミはくなどでふさがない

■排気口のまわりにはものを置かない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。

ガスコンロの近くには



■爆発のおそれがあるものを置かない

圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど

■引火しやすいものを使用しない

火災の原因になります。

- スプレー・ガソリン・ベンジンなど

■燃えやすいものを置かない

火災の原因になります。

- 機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など

使用中には



■機器から離れない

■就寝・外出をしない


- 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は必ず火を消してください。

揚げものの調理の際には



■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず200ml以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



グリルは



■グリル石やグリルシート、アルミはくなどをグリル皿に使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル皿、グリル焼網にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などはさみこまない

魚などが燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



■グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する

■グリル皿や下火カバーなどにたまった脂、グリル焼網についた皮や食材はご使用のつど取り除く
食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。



■コンロ使用中は身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。

また、温度センサーがはたらいで炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。

使用後は



■操作ボタンを戻して、火が消えたことを確認する

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める
消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

異常時は



■火を消し、ガス栓(ねじガス栓)を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

☎48～56へ確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。

安全上のご注意 (使用編)



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用中、使用直後は



接触禁止

■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。

グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。また、ビルトインオープンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオープンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。

1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。触らないよう注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない

ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。



■コンロには石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない

異常過熱による機器損傷の原因になります。



排気口には



■手や顔などを近づけない

■鍋の取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。やけどに注意してください。

鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。



■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない

鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋の取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。



取っ手とごとくのツメの方向を合わせる



■軽い鍋は調理物を含めて 300 g 以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



■幼いお子様だけで触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。





■操作部やグリルとびらには強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。



■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

- 換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- こんなときは窓を開ける。
屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。

点火しない場合は



■操作ボタンを戻して、消火の状態にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

■ガス栓（ねじガス栓）を閉める

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■操作ボタンをロックする  22ページ


不用意な点火を防ぎます。

■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあります。

■バーナーキャップに煮こぼれしたときは、必ずお手入れする

■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける
炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



安全上のご注意 (使用編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

温度センサーは



■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。



■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



グリルは



接触禁止

■魚などの調理物を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに触れない

やけどのおそれがあります。
グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。



■魚などの調理物を焼き過ぎない


魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ① 操作ボタンを押してグリルの火を消す。
- ② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
- ③ 消火後、点検を依頼する。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

ワークトップ前部



■グリル皿には水を入れない

この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。
水を入れないでご使用ください。
水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- 脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。

■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。


■グリル皿はゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ

- グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のおそれがあります。P.35
- グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

お願い

機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- 火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓（ねじガス栓）を操作して火を消さないでください。
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。
- 空気が流れるようにワークトップ下面（パッキンなどを含む）と、本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。不完全燃焼の原因になります。



コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 煮こぼれに注意し、火力調節してください。
煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。
ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは？

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。（強火で急に加熱しない）
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

安全上のご注意 (設置編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



分解禁止

■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない


- 一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
 - 専門の技術・資格が必要です。機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。
- ※ 詳しくは、設置説明書を参照してください。




■供給ガスと銘板に表示してあるガス種 (ガスグループ) が一致していることを確認する

- 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器内左後方側面に張ってあります。供給ガスの種類がわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。
- 機器前面の電池ケースふたを開けると、機器情報シールが張ってあります。機器のガス種 (ガスグループ) が確認できます。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

〈例〉機器情報シール (12 A・13 Aの場合)



〈例〉銘板 (12 A・13 Aの場合)




■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- 可燃性の壁 (ステンレスやタイルを張った可燃性の壁も含む) との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す



(可燃性の壁の場合)

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて


●温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

警告



■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。



■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。



知っておいていただきたいこと

鍋の選びかた

炊飯モードに適した鍋については、P.32ページをご覧ください。

鍋の種類		●揚げもの調理 (油の量200ml以上) ●炒めもの調理	その他の調理	●温度設定モード 揚げもの調理 (油の量500ml ~1L)	●湯わかしモード (水の量500ml ~2L)	
鍋 フライパン 	材質： アルミ、銅 鉄、ホーロー	○	○	○	○	
	材質： ステンレス	※厚手	○	○	○	○
		※薄手	×	○	×	○
中華鍋 	材質： アルミ、銅、鉄	○	○	○	—	
	材質： ステンレス (底が平らな もの)	※厚手	○	○	○	—
		※薄手	×	○	×	—
無水鍋 多層鍋 		○	○	×	○	
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋 		×	○ <small>(ただし、火が消える場合があります)</small>	×	×	
やかん 		—	○	—	○	

※厚手：2.5mm以上 薄手：2.5mm未滿 ○：適しています ×：適していません(温度を正しく検知できません。)

お願い

中華鍋を使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

安全機能

天ぷら油の過熱を未然に防止

天ぷら油過熱防止機能

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。
この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。
ただし、小バーナーは自動で火力調節せず、調理油が過熱されると、自動で火を消します。




火力調節
します

炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



ガスを
止めます

万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。
コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。☞ 17 ページ

火を
消します

グリル消し忘れ消火機能

グリル

点火するとタイマーが作動します。
最長 15 分で自動で火を消します。☞ 37 ページ

火を
消します

煮ものなどで焦げついた場合、初期段階で自動消火

焦げつき消火機能

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。
鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。
※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能が正常にはたらかないことがあります。



火を
消します

誤ってボタンが押されるのを防止

点火ロック

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー グリル

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。☞ 22 ページ

点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

強火力バーナー 標準バーナー

点火時の炎あふれをおさえるために、中火で点火します。☞ 21ページ

グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を消します

万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴って、お知らせします。乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

安全機能

鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

強火力バーナー 標準バーナー

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに強火・弱火と自動で火力調節し、鍋の異常過熱を防止します。この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴って、お知らせします。調理に支障があるときは、高温炒めモード（強火力バーナー）をお使いください。☞ 27ページ

火力調節します

各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます

- コンロ消し忘れ消火機能時間……購入時は2時間「--」に設定されています。
- 湯わかしモードお知らせ時間……お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1～5の5段階にお知らせのタイミングを設定することができます。
購入時は「3」に設定されています。
- ごはんモード……少量炊飯でごはんへの着色（焦げ）が気になる場合、または炊き不足を感じる場合、炊き加減を3段階で調節します。購入時は「2」に設定されています。

【共通操作】

各種設定を変更する前に行ってください。

- ① 水を入れた鍋を強火力バーナー側のごとく中央に置く

- ② 強火力バーナーを点火する


点火後 10 秒以内

- ③ グリルタイマーセットスイッチ [+ / -] を同時に押す

ブザーが鳴るまで3秒以上押し続けます。

※③の操作後、15秒以内に以下の操作を行ってください。


オレンジに
変わる



押す



ピッ



同時に押す

コンロ消し忘れ消火機能時間の変更

強火力バーナー

標準バーナー

小バーナー

- ① 共通操作①～③後、

グリルタイマーセットスイッチ [+ / -] を押す。

30～90分の間で10分刻み、および2時間に設定できます。

- ・[+] スイッチ押し：最長2時間「--」
- ・[-] スイッチ押し：最短30分「30」



ピッ




押す

- ② 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定した時間に変更されます。

オレンジが
消える



押す

お知らせ


- すべてのコンロバーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとには設定できません。

湯わかしモードお知らせ時間の変更

標準バーナー


- 1** 共通操作①～③後、湯わかしスイッチを押す。

グリルタイマー表示部に「3」が表示されます。




- 2** グリルタイマーセットスイッチ [+ / -] を押す。

グリルタイマー表示部	1	2	3	4	5
設定内容	沸とうのお知らせを早くしたい場合	← 標準 (購入時) →		沸とうのお知らせを遅くしたい場合	



- 3** 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定したお知らせのタイミングに変更されます。



お願い


- やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なります。そのため、お使いになる鍋などによっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合があります。設定を変更する場合は、2または4から設定してください。それでもなお、早くしたい場合や遅くしたい場合は、1または5に設定してお使いください。
- 同じやかん（鍋）を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる場合があります。

ごはんモードの変更

標準バーナー

- 1** 共通操作①～③後、炊飯スイッチを押す。


グリルタイマー表示部に「2」が表示されます。



- 2** グリルタイマーセットスイッチ [+ / -] を押す。


グリルタイマー表示部	1	2	3
設定内容	ごはんへの着色(焦げ)が気になる場合	← 標準 (購入時) →	
			※ 炊き不足を感じる場合

※ごはんが硬かったり、かんで粉っぽさを感じる場合。



- 3** 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定した炊き加減に変更されます。



レンジフードファン連動機能


レンジフードファン連動機能

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー グリル

RHS71W13A17R、RHS31W13A17R、RHX31W13A18R に搭載しています。
対応しているレンジフードとの組合せが必要です。

●自動運転（レンジフードファン連動）

点火すると自動的に換気を開始。火を消して、約3分たつと自動的に運転を停止。




※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。

自動運転のしかた

1 点火する



- 最初は「中」の風量で運転します。




お知らせ

- すでに他のコンロやグリルなどを使用している場合は、その風量を維持します。
- 風量はレンジフードファン側の操作部で切り替えてください。

2 火を消す



- 操作ボタンで火を消す。
- レンジフード設定の停止タイマー（約3分）終了後にレンジフードファンの運転は自動停止します。




お知らせ

- 火を消しても、他のコンロやグリルなどを使用中は停止しません。すべての操作ボタンを消火の状態にしたとき、約3分後にレンジフードファンが停止します。
- 自動で火が消えた場合（立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマー作動時など）、レンジフードファンは自動停止しません。操作ボタンを押して消火の状態にしてください。

お願い

- 点火・消火時はカウンターから約 20～30cm 離れ、ガス機器の正面に立って右図のように操作してください。
レンジフードファン連動は、ガス機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードファンで受信し、レンジフードファンを作動させます。
- 指定外のレンジフードファンでは連動しません。お問い合わせはお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。
- レンジフードファン側が常時換気設定時にガス機器側を停止しても、レンジフードファンは停止しません。停止する場合はレンジフードファン側で操作してください。
- レンジフードファンの使いかたは、レンジフードファンの取扱説明書をお読みください。




ワンポイント

以下のように操作すると作動しない場合がありますが、故障ではありません。

- ガス機器の近くに立ち過ぎてている。離れ過ぎてている。
- ガス機器の横に立って操作している。
- テレビ、エアコンなどのリモコンを操作している。
- 黒い服やビロード、毛糸の服などを着用して操作している。
- ガス機器、レンジフードファンに太陽光が当たった状態で操作している。
- 赤外線発信部およびフード本体の赤外線受信部が汚れている。

※連動しにくい場合は、レンジフードファン側の操作部で操作してください。



手動運転のしかた

① 運転を開始する ▼

- レンジフードファン側の運転スイッチを押し、風量を設定してください。

② 運転を停止する ■

- レンジフードファン側の停止用スイッチを押し運転を停止してください。

照明の点灯・消灯のしかた

① 照明を点灯する

- レンジフードファン側の照明スイッチを押し、照明の点灯・消灯を行ってください。




基本の操作 (コンロの使いかた)



準備

- 操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

ガス栓(ねじガス栓)を全開にする



ごとの中央に鍋を置く



点火ロックが解除されているか、確認してください。(右記参照)


※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。

1 点火する



- 操作ボタンで点火する。

オレンジに変わる




いっぱいまで押しきる

2 火力調節する




- 火力調節つまみをスライドさせ、鍋の大きさに応じた火力にする。



弱火 ← → 強火

左右にゆっくりとスライドさせる

お知らせ

- 点火のとき、火力調節つまみは小バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナー・標準バーナーは中央の位置に移動します。(中火点火機能)  16 ページ


お知らせ

- 火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

ワンポイント


不用意な点火を防ぐ (点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。電池ケースふたおよびコンロ・グリル操作部を開け、点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロックができます。▶ 15ページ



左コンロ・後コンロ用
点火ロック位置
グリル・右コンロ用

操作方法



ロック

(つまみが右)

解除 → ロック



解除


(つまみが左)

解除 ← ロック

③ 火を消す




- 操作ボタンで火を消す。



④ ガス栓 (ねじガス栓) を閉める

- 調理が終わったら、ガス栓 (ねじガス栓) を閉める。



ワンポイント

炒めもの、いりもの、あぶりものをするときは

高温炒めモードに設定して調理してください。

▶ 27ページ

安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、高温炒めモードに設定してから、最長60分(最初に自動で弱火になってから約30分)高温で調理できます。

揚げものをするときは

温度設定モードで調理してください。▶ 23ページ

※温度設定モードを使わないと、天ぷら油過熱防止機能がはたらく、調理中に自動で火が消えることがあります。

お願い

- 必ず火が消えたことを確認してください。




揚げものをする (温度設定モード)

●油の温度を保ちながら、揚げものを調理できます。

適した油の量：500ml～1L

ごとの中央に鍋を置く




②

※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。

① 点火後、火力調節する




●鍋の大きさに応じた火力にする。




② 温度設定する



●最初は 180℃ に設定されます。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い

- 温度設定モードを使う場合、調理に適した油の量は500ml～1Lです。
- 温度設定モードを使わない場合は、必ず200ml以上の調理油で行ってください。

ワンポイント

- 設定温度は調理中でも変更できます。

【強火力バーナー】

ワンポイント

●揚げもの調理以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。

設定温度の目安


とりのから揚げ、ホットケーキ	160℃
天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き	180℃
クルトン、かきもち揚げ	200℃

●鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、設定した温度と異なる場合があります。

温度設定は、天ぷら用鉄鍋での揚げもの調理時の油の温度で、設定してあります。


●温度設定スイッチを押し、「180℃」の温度設定ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。

設定温度




3 調理する

●設定温度になると、ブザーでお知らせします。調理をはじめてください。



4 火を消す

●操作ボタンで火を消す。



お知らせ

●調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、設定温度を保ちます。



●調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作①から行ってください。

お願い

●必ず火が消えたことを確認してください。



揚げものをする



コンロタイマーを使う

- 設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。
- めんをゆでたり、あともう少し煮込みたいときの消し忘れ防止に便利です。

ごとくの中央に鍋を置く




1

※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。

1 点火後、 時間設定する



- コンロタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。
- 最初は「1」（1分）が表示されます。




- 1～90分（1分刻み）で設定できます。
- 押し続けると5分刻みで設定できます。



ワンポイント

- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 取り消すときは、いったん火を消してください。


2 設定時間終了 30秒前にお知らせ



(コンロタイマーモード) 【標準バーナー】


3 設定時間がくると、自動で火が消える

- 設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



4 操作ボタンを戻す

- 操作ボタンを押して消火の状態にする。



お知らせ


- 操作ボタンを消火の状態にしないときは、コンロタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。



炒めもの・いりものをする

- 高温炒めモードを使用すれば、通常よりも高い温度で使用できます。
「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。

ごとくの中央にフライパンを置く



1


※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。

3秒以上

1 点火後、高温炒めスイッチを押す



- ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで3秒以上押す。



- 調理をはじめます。
- もう一度、高温炒めスイッチを押すと取り消しになります。

お願い

- 加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。

お知らせ

- 火が消えると、高温炒めモードは取り消されます。


(高温炒めモード) 【強火力バーナー】

こんなとき高温炒めモード

- 急に火が小さくなったり、消えてしまう場合

ワンポイント

◇温度センサーのはたらき



①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度的の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから、最長60分（最初に自動で弱火になってから約30分）で、自動で火を消します。ただし、点火してからコンロ消し忘れ消火機能の作動時間になった場合は、自動で火を消します。高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能ははたらかしません。

2 火を消す

- 操作ボタンで火を消す。



お願い

- 必ず火が消えたことを確認してください。

炒めもの・いりものをする

警告



■高温炒めモードで揚げもの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



■焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



注意




■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける
温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。



お湯をわかす (湯わかしモード)


●お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

ごとの中央に鍋またはやかんを置く




水の量：500ml～2L

※ふきこぼれを防ぐため、やかんや鍋の大きさに応じた水の量（最大容量の6～7割）にしてください。



※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。


1 点火後、湯わかしスイッチを押す



●もう一度、湯わかしスイッチを押すと取り消しになります。

2 沸とうして5分後に、

●沸とうすると、ブザーでお知らせし、自動で弱火になります。



お知らせ

●沸とうして弱火になると、火力調節はできません。

【標準バーナー】

お願い

- やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。
- 温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
 - ・ふたを開け閉めしない
 - ・水をかき混ぜない
 - ・鍋ややかんを動かさない
 - ・水を追加しない
 - ・具を入れない
 - ・火力を変えない
- 火力はやかんや鍋の径に合わせて炎があふれないように調節してください。

お知らせ

- 以下の場合、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
 - ・一度わかしたお湯（約70℃以上）を再び湯わかしモードでわかしたとき
 - ・やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- 湯わかしモードお知らせ時間を変更することができます。▶ 18ページ

自動で火が消える



- 5分後、ブザーでお知らせします。




5分後



消火

③ 操作ボタンを戻す

- 操作ボタンを押して消火の状態にする。



お湯をわかす



ごはん・おかゆを炊く (炊飯モード)

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる。

180mlの計量カップを使うと便利です。



すり切り1杯で、お米1合です。

2 たっぷりの水で手早くとぐ。

●はじめのとき水は、すぐに捨ててください。

ぬかを含んだとき水をお米が吸わないようにするためです。

●「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。

にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。

180mlの計量カップ



手早くとぐ

お知らせ

●お米のときが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

1回で炊ける量

ごはん	1～5合
炊きこみごはん	1～4合
全がゆ	0.25～1合
七分がゆ	0.25～0.5合

お米と水の量の目安

お米の量		水の量		
容量	合数(重量)	ごはん	おかゆ	
			全がゆ	七分がゆ
45ml	0.25合(約 38g)	—	360ml	470ml
90ml	0.5 合(約 75g)	—	540ml	630ml
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	—
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	—	—
360ml	2 合(約300g)	480ml	—	—
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	—	—
540ml	3 合(約450g)	670ml	—	—
720ml	4 合(約600g)	930ml	—	—
900ml	5 合(約750g)	1130ml	—	—

お願い

- 水の量は目安です。好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)にしてください。

お米を水に浸す時間

お米の種類		水に浸す時間	
		春～夏	秋～冬
い は ん	白米	30分以上	60分以上
	無洗米・発芽玄米		
	胚芽精米	60分以上	90分以上
	雑穀米		
	古米		
	麦ごはん		
おかゆ		0～30分	



ワンポイント

- 洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- 洗米してすぐのお米を炊飯するとごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとき足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

【標準バーナー】

無洗米を炊くときのコツ


- 1、2度すすいでください。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸してください。
- 水の量を3%程多くしてください。または無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡をとばしてください。
表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋も別売しています。

📖 57ページ



炊飯鍋の選びかた

鍋の種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用かま	RTR-03E	○	○	白米3合、全がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
別売の炊飯専用鍋	RTR-300D1	○	○	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500D	○	○	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鍋		※ ○	※ ○	薄手(2mm以下)の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスの鍋		※ ○	※ ○	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋の場合は焦げつきやすくなります。
土鍋		×	※ ○	おかゆ以外は炊けません。
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋		×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○: 適しています ×: 適していません (温度を正しく検知できません。)

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋をお使いください。📖 57ページ

ごはん・おかゆを炊く





ごはん・おかゆを炊く (炊飯モード)

- ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

鍋にふたをしてごとくの中央に置く


鍋底の中心に温度センサーが密着するように置いてください。



※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。

点火後すぐ

1 火力調節する




火力調節つまみを 位置に合わせる

1回

2 炊飯スイッチを押す

ごはん




- 火力調節後、すぐごはんモードに設定する。
- 押すたびに、次のように切り替わります。

2回

2 炊飯スイッチを押す

おかゆ



- 火力調節後、すぐおかゆモードに設定する。
- 押すたびに、次のように切り替わります。

ワンポイント


- 位置に合わせるときは、強の位置から合わせてください。
- 火力が位置より大きいとごはんは硬めに、火力が小さいとごはんはやわらかめに炊けます。

ワンポイント

- 取り消すときは、いったん火を消します。
- ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんへの着色(こげ)が気になる場合、または炊き不足を感じる場合、炊き加減を3段階で調節が可能です。 18ページ

お願い

- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。
- 炊飯開始後、一定時間が経過すると設定変更および取り消しはできなくなります。
- 取り消すときは、いったん火を消してください。
- 温め直しはできません。(焦げつくことがあります。)
- 風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらないようにしてご使用ください。



炊きこみごはんを炊くとき

- お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。
- 具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上に乗せて、炊きあがり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。

おかゆを炊くとき

- 最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。
- ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたりしてください。
- おかゆの炊きあがり、水分の量が多い場合は再点火し、様子を見ながら火力調節してください。
- 炊きあがったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動で調理してください。

ワンポイント

炊飯時間の目安


ごはん	28～37分(むらし10分を含む)
おかゆ	35～50分

むらし後は…

- ごはんを底からよくほぐしてください。余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。


3 炊きあがると自動で火が消え、むらしがスタート

- 炊きあがると、ブザーでお知らせし、むらしがスタートします。
- むらしが終了すると、ブザーでお知らせします。




4 操作ボタンを戻す

- 操作ボタンを押して消火の状態にする。



3 炊きあがると、自動で火が消える

- 炊きあがると、ブザーでお知らせします。



お知らせ



- ごはんをむらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴りません。

ごはん・おかゆを炊く

準備

- 操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

ガス栓(ねじガス栓)を全開にする




グリル庫内を確認する

点火ロックが解除されているか、確認してください。


☞ 22 ページ

グリルの取り出し


- 1** グリルとびらをゆっくり水平に引き出す。いっぱい引き出すと、いったん止まります。



- 2** 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。



- 3** グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運ぶ。



お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷がついて、表面に施されたクリアコートがはがれる原因になります。
- グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は ☞ 41・45 ページをご覧ください。


グリルを初めて使うときは

- 1** グリル焼網を取り出す。
下火カバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。☞ 41 ページ
- 2** 6～7分間空焼きをする。
部品に付着している加工油を焼き切ります。火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。
グリルの操作については ☞ 37 ページをご覧ください。

お願い

- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「02」と「-5」を交互に表示します。)この場合、5分程度待ってから、再度点火操作をしてください。

- 3** ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
使用後はガス栓(ねじガス栓)を閉めてください。



最後まで確実に閉める


魚を上手に焼くために

1 下ごしらえをする。

- 冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- 冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- 生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」をよくふき取ります。

2 グリル焼網に油を薄く塗る。

ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。



3 約1～2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼きあがり後、取り出しやすくなります。

4 魚(食材)を置く。


■印のところが上手に焼けます。

丸身の場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくなります。

1匹の場合


中央をさけて、左右どちらかに



手前側

2匹の場合


左右均等に



手前側

3匹以上の場合

中央をさけてすき間をあける




手前側

切身の場合

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼網の外周部にくるように置くと焦げは少なくなります。


1～2切の場合

中央をさけて左右どちらかに



手前側

4切の場合



手前側



外周部
薄い部分



ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めにします。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。
- 包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

アルミはく





包丁目



グリルの使いかた

- 設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。




グリル皿には
水を入れない

グリルとびらを奥まで確実に閉める。

1 点火する



- 操作ボタンで点火する。



- 点火すると自動でグリルタイマーがスタートします。




- 最初は「9」(9分)が表示されます。
- グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示されます。

2 時間設定する



- グリルタイマーセットスイッチ [+ / -] を押す。



- 1分刻みで1～15分(最長)に設定できます。
- グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1～10分(最長)となります。

ワンポイント

- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 焼き時間の目安は付属のクックブックをご覧ください。


お願い

- 調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。
例) めざしやうるめなどの小魚、干し物や薫製、脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。グリル皿が冷めてからお手入れしてください。

ワンポイント

魚を取り出す


- はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた魚がはがしやすくなります。
- 付属の「魚とって」を使用すると便利です。
※ RS31W13A18RX には付属されていません。
- ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
- ②焼きあがった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
- ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。



3 火力調節する



- 火力は、上火、下火それぞれ別々に調節できます。



弱火 ← → 強火
左右にゆっくりとスライドさせる


お願い

- 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力調節をしてください。

4 設定時間終了 30秒前にお知らせ



- 30秒前にブザーでお知らせします。



分から秒表示に変わる

5 設定時間がくると、 自動で火が消える



- 設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



6 操作ボタンを戻す



- 操作ボタンを押して消火の状態にする。

お知らせ

- 操作ボタンを消火の状態にしないときは、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。

日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
 - 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので点検（有料）をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？


- バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、下火カバーなどは正しく取り付けられた状態でお使いください。
☞41・42ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか？

- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）、電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか？ ☞44ページ
- グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか？ ☞45ページ

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい



使ってはいけない



傷・はがれの原因となります。



みがき粉



はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。



故障の原因になります。


- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては
いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対使っては
いけないもの



お願い




- 道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

お手入れの手順

1. 機器が冷めていることを確認する。
2. ガス栓（ねじガス栓）を閉める。
3. 操作ボタンをロックする。☞ 22 ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

取りはずして洗える部品


枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。
※その他の部分は取りはずしできません。




部品の取り付けと取りはずし

排気口カバー

2つの排気口カバーツメ部を各々内側に向け、トッププレート後部のくぼみに取り付けてください。
※傾きのないことを確認してください。




下火カバー



「テマエ左」または「テマエ右」刻印を手前にして、穴(2カ所)をグリルケース側面にあるピンに通して取り付けてください。


※図は下火カバー(左)を示します。
下火カバー(右)も同様に右側へ取り付けてください。




グリルケース奥の凸部に下火カバー凸部を合わせてください。


グリルとびら・グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け

下火カバーをグリルケースに取り付けてから、下記を行ってください。





1. グリル皿をグリル皿受けに取り付ける。
2. グリル焼網をグリル皿受けに取り付ける。
3. 確実に取り付けられているか確認する。






ごとく・バーナーキャップ



内側の凸部2カ所をバーナーリングの凹部前後2カ所に入れて、正しく取り付けてください。



強火力バーナー用 小バーナー用
標準バーナー用


凸部を前にして、バーナー本体後側の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付けてください。

△ 注意




■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けないと点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。



■ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。



誤った取り付けの例


お願い

- バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。 57 ページ

お手入れのしかた (コンロ) お手入れ


汚れたら、そのつど、きれいにお手入れしてください。
手袋をしてお手入れをしてください。
洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

- 硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。  39 ページ

トッププレート

お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



◆汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

◆それでも汚れが取れないとき

1. くしゃくしゃにしたラップにガラストップ専用クリーナーを塗り、こする。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

お願い


- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けしてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

ごとく・排気口カバー


洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

◆それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。
 1. 水を入れた大きな鍋にごとくや排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
 2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。




は、機器が冷め、ガス栓を閉め、手袋をしてから


※各 부품の取り付けについては、 41・42ページをご覧ください。

機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。




バーナー部

- やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



※バーナーキャップは分解できません。
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取り付けてください。
※ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

◆炎口が目づまりしていたら


- 歯ブラシなどで汚れを取り除きます。



※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除きます。


バーナー本体

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



バーナーリング


- バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。



※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないようにトッププレートとのすきまにつまようじや歯ブラシを寝かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷つくと煮こぼれなどが機器内部に入る原因になります。

立消え安全装置・電極


- 歯ブラシなどでお手入れします。



※電極（点火プラグ）の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。

温度センサー

- 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。



※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しないことがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。


お手入れのしかた (グリル)

ご使用のつど、きれいにお手入れしてください。

手袋をしてお手入れをしてください。

洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

- 硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。  39 ページ

グリルとびら・グリル皿受け


洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※水気が残っていると、さびなどの原因になります。

汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。



取り付けかた

1. グリル皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。



※グリルとびらは変形させないでください。

特にグリル皿受けとの固定部が変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

グリル皿・グリル焼網・下火カバー

洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。


※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

グリル庫内(側壁・底部)

洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。


※燃焼部(上火バーナー:天井/下火バーナー:右図指示位置)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。

※グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられていますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。



乾電池を交換する

- 乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。



〈点滅〉……電池交換サインが点滅したら、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を準備してください。




〈点灯〉……電池交換サインが点灯したら、コンロもグリルも使えなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。

1 機器が冷めていることを確認する。



2 電池ケースふたのつまみを引き、手前に開く。

あまり強く引かないでください。電池ケースふたがはずれることがあります。

※電池ケースふたがはずれたときは、電池ケースふたの左右のツメの溝を本体のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。




電池ケースふた
電池ケースふたのつまみ



側面図

3 古い乾電池をはずす。




乾電池を交換する


乾電池を交換する

4 新しい乾電池を入れる。

単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を右図のように⊕⊖を確認して奥まで確実にはめ込んでください。



5 電池ケースふたをもとに戻す。



警告



■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない

■新旧・異種の乾電池は混用しない



■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い

- 単1形アルカリ乾電池（1.5V）を使用した場合、乾電池を交換する（電池交換サイン点灯）目安は約1年です。
（付属の単1形アルカリ乾電池（1.5V）で当社使用モードによる）
- 単1形アルカリ乾電池（1.5V）でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、単1形マンガン乾電池（1.5V）を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月、年）」を過ぎている場合は、放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池（1.5V）は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースの⊖端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問

こうしてください

参照ページ

点火しない

ガス栓（ねじガス栓）を閉めていると点火できません。
全開にしてください。

21

バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。
お手入れしてください。

44

電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。
お手入れしてください。

44

バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。
正しく取り付けてください。

42

長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。
点火操作を繰り返してください。

—

点火ロックされていると点火できません。
点火ロックを解除してください。

22

乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。

46

電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。

46

調理中に
火力が変わったり
火が消えたりする

鍋やフライパンの温度が約250℃になると、安全機能がはたらき、自動で火力調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。
高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理ができます。
（強火力バーナー）

27・28

土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。
再点火してください。
また、高温炒めスイッチを押して使用してください。
（強火力バーナー）

14・15

グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると消火することがあります。
ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき自動でガスを止めます。

15

コンロは約2時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。

15

高温炒めモードに
設定しても
火力が変わったり
火が消えたりする

高温炒めモード設定中でも約290℃になると、異常過熱を防止するために火力を自動で強火・弱火に調節します。さらに温度が高くなると自動で火を消します。

28

炎の状態（燃えかた、色）がおかしい

換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。
使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。

10

コンロ

よくあるご質問 (Q&A)

よくあるご質問 (Q&A)

よくあるご質問 (Q&A)

コンロ

温度設定モード

湯わかしモード

ご質問	こうしてください	参照ページ
<p>炎の状態(燃えかた、色)がおかしい</p>	<p>風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。炎に風が当たらないようにして使用してください。</p>	10
	<p>加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなる場合があります。異常ではありません。</p>	—
	<p>グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなる場合があります。異常ではありません。</p>	—
	<p>火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。異常ではありません。</p>	—
	<p>消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。</p>	—
<p>鍋底がひどく焦げついて火が消えた</p>	<p>焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。</p>	15
	<p>温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。</p>	14・44
	<p>鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。</p>	15
<p>焼網が使えない</p>	<p>焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり調理してください。(強火力バーナー)</p>	—
<p>揚げものがうまくできない</p>	<p>鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より、高めになったり、低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。</p>	14・23 24
	<p>温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。</p>	14・44
<p>お湯がわかない、お湯がわいているのにお知らせが遅い</p>	<p>やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかつたり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。</p>	14・18

ご質問

こうしてください

参照ページ

湯わかしモード

お湯がわかない、お湯がわいているのにお知らせが遅い

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？
このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。

14・44

加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。

30

一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できない場合があります。

30

湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか？

18

ふきこぼれる

水を入れすぎていませんか？
やかんの大きさに応じた水の量（目安は最大容量の6～7割）にしてください。

29

炊飯モード

ごはん、おかゆがうまく炊けない

風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。
炎に風が当たらないようにして使用してください。

10

炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。

—

炊飯モードに適した鍋を使用してください。

32

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？
このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。

14・44

ごはんモードを設定変更していませんか？

18

ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加してください。

—

炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。

—

おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出、風味が悪くなります。

34

おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。

34

無洗米がうまく炊けない

必ず30分以上、水に浸して炊いてください。
洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。

31・32

よくかき混ぜて、1、2度すすいで洗い流してください。
でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

32

無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を3%程度多くしてください。

32

よくあるご質問 (Q&A)

よくあるご質問 (Q&A)

炊飯モード

グリル

ご質問	こうしてください	参照ページ
おかゆがふきこぼれる ▶	鍋によってふきこぼれる場合があります。ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしにくくなります。	34
途中で誤って、消火してしまった ▶	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)	33・34
点火しない ▶	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると点火できません。全開にしてください。	35
	グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	16
	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	—
	点火ロックされていると点火できません。点火ロックを解除してください。	22
	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	46
	電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	46
調理がうまくできない ▶	完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	36
	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	36
	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取ってから焼いてください。	36
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—
使用中に消火する ▶	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	16
排気口やコンロ部から煙が出る ▶	初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。	35

グリル

音

その他

ご質問	こうしてください	参照ページ
排気口やコンロ部から煙が出る	グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外からも煙が出る場合があります。	—
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないとすき間から煙やにおいが出る場合があります。	—
コンロ消火後に「ボン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。異常ではありません。	—
点火後や消火後にキシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。異常ではありません。	—
コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。異常ではありません。	—
グリル使用中に「ポッポツ」という音がする	グリル庫内が冷めているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	—
ブザーが約8秒間鳴る	部品が故障しています。ガス栓（ねじガス栓）を閉め、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。	60
ブザーが1分ごとに鳴る	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが鳴ります。すぐに操作ボタンを戻してください。	16
点火すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	—
操作ボタンから手を離してもパチパチしている	操作ボタンから手を離しても最長で10秒間パチパチが続きます。異常ではありません。	—
ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとくの先端は、炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	57
	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	39
	煮沸いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	—

お問い合わせセンター (Q&A)

よくあるご質問 (Q&A)


その他

ご質問	こうしてください	参照ページ
トップレートが熱くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトップレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトップレートも熱伝導で熱くなる場合があります。グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トップレートに触らないよう注意してください。	9
火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。異常ではありません。	—
電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を準備してください。	46・54
部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	57
電池ケースふたがはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。両端のツメをはめて使用してください。電池ケースふたの左右両端のツメを本体側のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んでください。	46
ガラストップレートで機器の中が赤く見える	室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。異常ではありません。	—
ホーロートップレートのコーナー部が浮き上がる	土鍋や底の厚い鉄鍋、ステンレス鍋などを長時間使用しますとトップレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があります。トップレートの熱膨張によるものであり、異常ではありません。冷えると元の状態に戻ります。	—
コンロ側の操作でレンジフードファンが連動しない（赤外線反射式）	コンロの赤外線発信部やレンジフードファンの赤外線受光部が汚れていたり、直射日光が当たっていたりすると連動しない場合があります。	19・20
	コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離れて操作すると連動しない場合があります。	19・20
	コンロの赤外線発信部からの出力が弱くなって連動しない場合があります。電池交換サインが点滅・点灯していなくても、新しい単1形アルカリ乾電池2個と交換してください。	46
コンロを停止してもレンジフードファンが停止しない	レンジフードファンタイマーの作動中は停止しません。すぐに停止させたい場合は、レンジフードファン側の停止用スイッチを押してください。	20

特に多いご質問をまとめました

1 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする


⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 28・48ページ



安全機能がはたらいて、コンロが自動で火力調節しています

2 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約30分で、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 28・48ページ



30分で消火します


※高温になり過ぎたときも火を消します。

※高温炒めモードに設定してから、最長60分で自動で火を消します。

3 操作ボタンを押しても点火しない

※電池ケースふたの上にある電池交換サインが点灯している。

⇒乾電池が消耗しています。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。☞ 46ページ
乾電池交換の目安は約1年です。






〈点滅〉……電池交換サインが点滅したら、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個を準備してください。
〈点灯〉……電池交換サインが点灯したら、コンロもグリルも使えなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。

電池交換サインを確認!

ブザーが鳴って、こんな表示

表示（数字）について、コンロに関する表示はコンロタイマー表示部、グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。

表示	ブザー音	内容
0	ピー1回 (約2秒)	コンロタイマーモード終了
	ピー1回 (約2秒)	グリルタイマー終了
00 ↔	ピー3回	-1、-2 コンロ消し忘れ消火機能作動
		-3 コンロ消し忘れ消火機能作動 高温炒めモード終了
02 ↔	ピー5回	-1、-2、-3 天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動
		-5 グリル過熱防止センサーの作動
11 ↔	ピー3回	-1、-2、-3、-5 点火時に着火しなかった
12 ↔	ピー3回	-1、-2、-3、-5 立消え安全装置の作動
14 ↔	ピー5回	-1、-2、-3 温度センサー過熱防止機能作動
24 ↔	ピー1回 (約8秒)	-3 高温炒めスイッチの故障
31 ↔	ピー1回 (約8秒)	-1、-2、-3 温度センサーの故障
32、33 ↔	ピー1回 (約8秒)	-5 グリル過熱防止センサーの故障
53、71 72 ↔	ピー1回 (約8秒)	-1、-2、-3、-5 電子部品の故障
70 ↔		
 電池交換サイン<点灯>	ピー3回	電池交換のお知らせ
 おかゆ ごはん (使用した炊飯モード(ごはんまたはおかゆ)のランプが点滅)	ピー1回 (約2秒)	炊飯モード(ごはん・おかゆ)終了
 湯わかし (湯わかしモードのランプが点滅)	ピー1回 (約2秒)	湯わかしモード終了

-1: 標準バーナー -2: 小バーナー -3: 強火力バーナー -5: グリルバーナー ↔: 交互に点滅

※モードランプ、表示部を消灯する場合は操作ボタンを押してください。

が出たら

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	25・26
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	37・38
使用開始から約2時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。 ●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	15
最初に自動で弱火になってから約30分がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	27・28
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空炊きなど	●よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ●やけどに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	15・48 49
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)、点火しても火が消える場合があります。 ●5分程度グリル庫内が冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	16・51
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	●よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「炎の状態(燃えかた、色)がおかしい」を確認してください。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	15・48 49・51
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	●操作ボタンを押して戻してください。 ●使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。	48
部品が故障しています。	●ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。	60
乾電池が消耗しました。	●新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	46
炊飯モードで炊きあがり、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	33・34
沸とうして、約5分後に自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	29・30

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

交換部品・別売品のご紹介

交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）・別売品

- 消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

名 称		希望小売価格(税込)	部 品 コ ー ド	
交換 部 品	ごとく	RS71W13B11R RS31W13B11R VH31W13B11R AE31W13B11R 強火力バーナー用 標準バーナー用	¥1,260 010-374-000	
		小バーナー用	¥630 010-376-000	
		上記以外の型式	強火力バーナー用 標準バーナー用	¥1,260 010-373-000
			小バーナー用	¥630 010-375-000
	バーナー キャップ	RS71W13B11R RS31W13B11R VH31W13B11R AE31W13B11R 強火力バーナー用 標準バーナー用	¥2,100 151-431-000	
		小バーナー用	¥1,050 151-407-000	
		上記以外の型式	強火力バーナー用 標準バーナー用	¥2,100 151-430-000
			小バーナー用	¥1,050 151-408-000
	グリル皿	¥1,575 070-189-000		
	グリル焼網	¥1,155 071-066-000		
下火カバー右	¥315 098-2547R00			
下火カバー左	¥315 098-2547L00			
排気口カバー (1個)	RS71W13B11R	¥735 053-336-000		
	RS31W13B11R、VH31W13B11R、AE31W13B11R	¥735 098-2956000		
	RS71W13A17R、RHS71W13A17R	¥735 053-335-000		
	その他の型式	¥735 098-2955000		
名 称		型番または部品コード		
別 売 品	炊飯専用かま	3合炊き	RTR-03E	
	炊飯専用鍋	3合炊き	RTR-300D1	
		5合炊き	RTR-500D	
	魚とって		RTO-ST1	
	クッキングプレート		RCP-65V	
	ガラストップ専用クリーナー		820-008-000	
	スクレーパー S 型 <推奨品> ※		35SB (オルファ社製)	ホームセンターなどでお買い求めください。

当交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店にてお買い求めください。

- 2013年4月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 単1形アルカリ乾電池(1.5V)はもよりの電気店でお買い求めください。
- 当交換部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

<http://www.rinnai-style.jp/>


※スクレーパー S 型<推奨品>について

- トップレートに傷がつくおそれがありますので、刃が傷んだ場合は、使用しないでください。
- 刃先は鋭利な刃になっていますので、取り扱いには十分に注意してください。
- 使用角度は約30°で使用してください。



長期間使用しない場合 / 仕様

長期間使用しない場合

- ガス栓 (ねじガス栓) を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。  46 へ
- お手入れしておく、次回使用するとき便利です。

仕様

品名	両面焼グリル付 3口ガスビルトインコンロ									
型式	RS71W13A17R RS71W13B11R		RHS71W13A17R		RS31W13A17R RS31W13B11R VH31W13B11R AE31W13B11R		RS31W13A18RX		RHS31W13A17R RHX31W13A18R	
型式の呼び	RS71W13AR-L	RS71W13AR-R	RHS71W13AR-L	RHS71W13AR-R	RS31W13AR-L	RS31W13AR-R	RS31W13ARX-L	RS31W13ARX-R	RHS31W13AR-L	RHS31W13AR-R
型式名	RS71W13AR		RHS71W13AR		RS31W13AR		RS31W13ARX		RHS31W13AR	
質量	20.0kg (付属品含む)					19.0kg (付属品含む)				
外形寸法	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 538mm									
	(トッププレート幅 740mm)					(トッププレート幅 590mm)				
ガス接続	15 A (1 / 2B) 金属可とう管または金属管									
電源	DC3.0V (単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個)									
安全機能	● 天ぷら油過熱防止機能			● 立消え安全装置			● コンロ消し忘れ消火機能			
	● グリル消し忘れ消火機能			● 焦げつき消火機能			● 点火ロック			
	● 中火点火機能			● グリル過熱防止センサー			● 高温自動温度調節機能			
	● コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能									
点火方式	連続放電点火式									
付属品	単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個、取扱説明書 (保証書付)、設置説明書、連絡先一覧表、クックブック、下火カバー、ガラスクリーナー見本品、魚とって (RS31W13A18RX には付属されていません。)									

ガスグループ (ガス種)	1 時間当たりのガス消費量					
	個別ガス消費量					全点火時 ガス消費量
	強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル		
都市ガス用	12 A	3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.81kW	8.97kW
	13 A	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.94kW	9.60kW
LPガス用		4.20kW	2.97kW	1.27kW	2.04kW	9.59kW

長期間使用しない場合 / 仕様

仕様

仕様

品名	両面焼グリル付 3口ガスビルトインコンロ	
型式	RS31W13K9R RS31W13K10R RS31W13K11R RS31W13K12R AE31W13K12R	
型式の呼び	RS31W13KR-L	RS31W13KR-R
型式名	RS31W13KR	
質量	19.5kg (付属品含む)	
外形寸法	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 538mm (トッププレート幅 590mm)	
ガス接続	15 A (1 / 2B) 金属可とう管または金属管	
電源	DC3.0V (単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個)	
安全機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 天ぷら油過熱防止機能 ● グリル消し忘れ消火機能 ● 中火点火機能 ● コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 ● 立消え安全装置 ● 焦げつき消火機能 ● グリル過熱防止センサー ● コンロ消し忘れ消火機能 ● 点火ロック ● 高温自動温度調節機能 	
点火方式	連続放電点火式	
付属品	単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個、取扱説明書 (保証書付)、設置説明書、連絡先一覧表、クックブック、下火カバー、魚とって	

ガスグループ (ガス種)		1 時間当たりのガス消費量				
		個別ガス消費量				全点火時 ガス消費量
		強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル	
都市ガス用	12 A	3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.81kW	8.97kW
	13 A	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.94kW	9.60kW
LPガス用		4.20kW	2.97kW	1.27kW	2.04kW	9.59kW

アフターサービス／廃棄時のお願い

アフターサービスのお申し込み

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに無料修理致します。

保証期間はご購入日から1年間です。必ず、「販売店名・ご購入日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

万一故障したと思われる場合は、まず「よくあるご質問(Q&A)」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」(P.48～56)に従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓(ねじガス栓)を閉じ、ご購入の販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。

- ご依頼される際には次のことをご確認ください。

- ①ご住所・お名前・電話番号
- ②品名・型式の呼び(P.13)・ご購入日
- ③詳しい故障内容・状況
- ④訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間

- 製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理致します。

転居されるときは

- 転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合
ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、改造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働きをしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認してください。この場合の改造・調整にともなう費用は保証期間内であっても有料となります。

連絡先

- ご購入の販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル
☎0120-054-321

お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依頼する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。

そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

MEMO

MEMO

リンナイ グリルコンロ付 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転店の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、フリーダイヤルまたは別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
 - (ニ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ホ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
 - (チ) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故障および損傷。
 - (リ) ご転店などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは60ページをご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	2013年9月13日		
販売店名	田島空内工房	扱	印
住所			
電話番号			

修理記録

年月日	修理内容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 052(361)8211 代表



製品についてのお問い合わせは

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
 関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
 東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
 北関東支店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1
 東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
 南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
 東北支社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1

北海道支店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目
 新潟支店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
 中部支社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
 関西支社 ☎06(6786)3612 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
 中国支店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
 四国支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
 九州支店 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

0120-054-321



JS0023-031 X 02 (00)
130405 ●
06000005247110

必ずお守りください 安全上のご注意

ガスコンロは正しい設置で、楽しい調理を

使用中は換気扇やレンジフードを回して必ず換気してください。

- ・換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ・コンロ使用中は絶対にその場を離れないでください。離れるときは必ず火を消してください。

天ぷら油火災を防ぐために

天ぷら油の量が少ないと急激な温度上昇により発火しやすくなります。

油の量は200ml以上で調理してください。
油の量が少ないと温度センサーが正しく働きにくくなります。



いちじるしい油汚れ、こげ、さび汚れ、異物などが付着したなべを使用して火災事故が発生しています。

図のようにいちじるしく汚れている場合は温度センサーが働かなくなるので、必ずお手入れしてください。使用前には、温度センサーの上面やなべ底の汚れ、異物の付着がないことを確認してください。



耐熱ガラスなべや土なべなどは天ぷら調理には使えません。


温度センサーが正しく働かず火災の原因になります。
*使用するなべについては取扱説明書に詳しく説明してあります。



グリル火災を防ぐために

グリル庫内のお手入れ不足で火災事故が発生しています。

使用前はグリル庫内に食品くずやふきんなどがいないことを確認する。
使用後および連続使用するときは、グリル受け皿・焼き網や下火力バーなどにたまった油や食品くずは取り除いてください。



着衣着火への注意

使用中のなべのまわりは高温で危険です。

コンロの奥に手を伸ばすときはやけどに注意してください。また、服の袖などを近づけると火が移ることがあるので注意が必要です。

*ガスコンロの上や周囲に燃えやすいもの（ペットボトル・調理油など）を置かないでください。

高温の範囲



ご使用前に取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。


お願い

バーナーリングのお手入れについて

誤ったご使用は塗装のはがれ・変色の原因となります。

次の点にご注意してご使用ください。

バーナーキャップ



バーナーリング
(塗装)


■市販のアルミはく製する受けを使用しない

変色したり、塗装のふくれ・はがれが発生することがあります



■焼網やごとく全面をおおうような大きな鉄板を使わない

バーナーリング部が高温になり、汚れがこびりついたり変色したりします。



■アルカリ性洗剤を使用しない

黒ずんだ変色や、塗装のふくれ・はがれが発生することがあります。



アルカリ性洗剤

■金属たわし・ナイロンたわし・ミガキ粉等硬いものは使用しない

塗装に傷をつけたり、摩耗したりします。



金属たわし ナイロンたわし ミガキ粉

バーナーリングのお手入れ方法


- 汚れたらそのつど掃除してください。長い間汚れを放置しておきますと汚れがこびりついたり、変色、塗装のふくれ・はがれが発生したり、シミが残ることがあります。

お手入れ方法は、中性洗剤(食器・野菜洗い用)や水を含ませたスポンジたわしや布などのやわらかいものでお手入れしてください。

- 汚れが簡単に落ちない場合は、中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせておき、しばらくしてからスポンジたわしや布などのやわらかいもので拭きとってください。
- バーナーリングの凹部にたまった汚れはつまようじや歯ブラシなどでお手入れしてください。



手袋



凹部



CP-74092(06)
A4R-Wh-R
CZ000005286640

この紙は再生紙を使用しています。

リンナイ製品のお手入れ方法って...

料理をもっと楽しみたい...

リンナイスไตล์

R.STYLEにおまかせ!

リンナイ製品をずっとキレイに、もっと使いやすくお使いいただくために。

専用お手入れグッズやお手入れ情報、お料理の幅が広がるグッズのご紹介など、リンナイ製品をご愛用いただくためのアイデア満載のWEBサイト。

リンナイスไตล์

検索

お手入れ編



専用お手入れグッズやお手入れ方法などをご紹介

リンナイ製品をずっとキレイにお使いいただくための情報が満載です!



ガラスストップ専用クリーナー ¥893(税込) | サドルレールスプレー ¥1,995(税込) | ピュアステンレス専用クリーナー ¥1,260(税込) | 洗浄キューブ ¥315(税込) | スクレーパー ¥368(税込) | ガスブラシ ¥473(税込) | フィニッシュパウダーボックス ¥667(税込)

R.STYLEにはお役立ち情報も満載!

プロが教えるお手入れ術

毎月公開中!!

料理オプション編



もっとお料理が楽しくなるグッズをご紹介

コンロとグリルを使いこなしてお料理の幅を広げましょう!



3合炊き炊飯鍋 ¥4,410(税込) | 専用土鍋「かまどさん自動炊き」 ¥18,900(税込) | フッキングプレート ¥3,360(税込) | 魚とって ¥630(税込) | グリルプロ ペアオーバル グラタン5 2個セット ¥1,260(税込) | ダッチオープン ¥15,750(税込)

R.STYLEにはお役立ち情報も満載!

お料理するのが楽しくなる レシピも充実

続々公開中!!

リフレッシュ編



機種に対応した交換部品も楽々検索



ステンレスごつく ¥2,625(税込) | バーナーキャップ ¥2,520(税込) | グリル焼き網 ¥1,680(税込) | グリル皿 ¥1,575(税込) | グリル扉 ¥4,725(税込)

※上記は「RH571WG7V2-5L」の例です。付属する部品や価格は機種によって異なります。

R.STYLEにはお役立ち情報も満載!

交換部品の取り付け方法もわかりやすく解説

※商品の価格及びデザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。



メールマガジンにご登録いただくと、お掃除のコツなど暮らしに役立つ情報やお得なキャンペーン情報など、嬉しい情報満載のメールマガジンを毎月お届けしています。ぜひご登録下さい。



携帯サイトはこちらからアクセス!

リンナイスไตล์
R.STYLE
リンナイ公式部品販売サイト



右のQRコードを読み取ってください

PCサイトはこちらからアクセス!

<http://www.rinnai-style.jp>
リンナイスไตล์ 検索

今すぐ
登録!

リンナイスティール
R.STYLEに

会員&型番登録するだけで
おトク&生活にお役立ち

リンナイスティール
R.STYLEでもっと楽しくなる!
会員限定の“おトク情報”&“イチオシ情報”などが満載!



おトク情報 ポイント貯めてお得にお買物!

R.STYLE 会員登録で **1ポイント**進呈。
(1円換算)

お買物100円ごとに「1ポイント」進呈。
次回ご購入時に「1ポイント=1円」として
ポイントをご利用いただけます。

おトク情報 Quoカードが当たる!

会員 & 型番のW登録で
毎月抽選で「Quoカード」プレゼント!

コンビニ・ファミリーレストラン・ガソリンスタンド・
書店などでお使いいただけます。
*賞品は変更させて頂く場合がございます。

イチオシ情報 マイページでカンタン検索!

会員登録するとすぐにマイページができます。
マイページから型番登録すると
ご購入製品の
部品・オプション品をカンタンに検索!

イチオシ情報 会員限定!特典満載

会員様限定の特典や割引が受けられる
おトクな特別キャンペーンに
参加できます。

*メールでご案内をさせて頂くには、メールマガジンの登録が必要になります。

さらにお役立ち **R.STYLEメールマガジン**
に登録していただくと


♪ 家事に役立つ情報を定期的にご提供。
♪ 送料無料セール、会員様特別セールの
情報や新商品情報をお届け。

Webサイトで
確認しよう!
その他
うれしい特典
がいっぱい!


※メールマガジンはパソコンからの登録になります。

会員登録は
もちろん
無料!!

会員登録 & 型番登録の流れ



リンナイスティール
R.STYLE
リンナイ公式部品販売サイト



必ずお守り
ください。

安全上のご注意

取扱説明書をよく読んで、
正しくご使用ください。

ガスこんろは正しい使い方、楽しい調理を



警告

使用中、電話、来客対応等でその場を離れる時は必ず消火してください。
火災の恐れがあります。

- 油は加熱しすぎますと油自体が発火します。天ぷら（揚げ物）に適した油の温度は約180℃です。こんろを点火し、そのまま放置すると短時間で燃え上がります。（天ぷら（揚げ物）調理をする場合は、必ず安全装置のついているバーナーをご使用ください。）
- グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿にたまった脂を取り除いてください。魚やたまった脂が燃えて火災になる恐れがあります。



注意

グリルを使用するときは、グリル皿には水を入れないで使用してください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 保証書は必ずお受け取りください。購入時に必要事項が記入されていることをご確認の上、大切に保存してください。



連絡先

サービスのご相談は
お客様センター ☎0120-054-321

製品点検のお申し込み・お問い合わせは
製品点検センター ☎0120-493-110

本 社	名古屋市中川区福住町2番26号	〒454-0802	TEL 052(361)8211	FAX 052(361)8668
北海道支店	札幌市中央区北一条東2丁目	〒060-0031	011(281)2506	011(251)4489
東北支社	仙台市若林区伊在字東通20-1	〒984-0038	022(288)3251	022(288)3252
関東支社	東京都品川区東品川1-6-6	〒140-0002	03(3471)9047	03(3471)8311
東京支店	東京都品川区東品川1-6-6	〒140-0002	03(3471)9047	03(3471)8311
南関東支店	横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号	〒221-0856	045(320)3051	045(320)3052
東関東支店	千葉市美浜区幕張西2丁目7-1	〒261-0026	043(273)3360	043(273)3372
北関東支店	さいたま市北区吉野町1丁目396-1	〒331-0811	048(667)4321	048(667)0308
新潟支店	新潟市東区紫竹2丁目1-74	〒950-0864	025(247)6610	025(240)3900
中部支社	名古屋市中川区福住町2番26号	〒454-0802	052(363)8001	052(363)8041
関西支社	大阪市西区北堀江3丁目10番21号	〒550-0014	06(6786)3612	06(6786)3602
中国支店	広島市西区商工センター4丁目2-1	〒733-0833	082(277)5131	082(277)5136
四国支店	高松市福岡町2丁目11番6号	〒760-0066	087(821)8055	087(821)8057
九州支社	福岡市博多区古門戸町2番3号	〒812-0029	092(281)3234	092(272)2121

営業所・出張所・お客様センター

	TEL	FAX		TEL	FAX		TEL	FAX
札幌	011(281)2506	011(251)4489	埼玉西	04(2900)1510	04(2953)7811	神戸	078(262)8163	078(271)9622
釧路	0154(24)4061	0154(24)2406	越谷	048(964)7211	048(964)3400	姫路	079(235)8511	079(235)8513
旭川	0166(32)3781	0166(32)2882	熊谷	048(529)7671	048(521)9061	京滋	075(605)4890	075(605)4895
函館	0138(53)1514	0138(53)3869	高崎	027(350)1001	027(352)5611	京都	075(605)4890	075(605)4895
帯広	0155(27)2026	0155(21)1775	太田	0276(60)3180	0276(46)3370	福知山	0773(22)8021	0773(22)8022
北見	0157(31)3687	0157(31)3688	宇都宮	028(684)1400	028(658)6200	滋賀	077(554)8522	077(552)6255
仙台	022(288)2381	022(288)2382	新潟	025(247)6610	025(240)3900	奈良	0744(33)2781	0744(33)2782
秋田	018(862)5181	018(862)5080	長岡	0258(27)6850	0258(27)6853	和歌山	073(432)2571	073(432)2572
青森	017(742)6555	017(742)6766	上越	025(524)1133	025(524)1134	田辺	0739(23)5290	0739(23)2899
八戸	0178(28)2255	0178(28)2253	西日本 お客様センター	052(351)3575	052(353)2090	広島	082(277)5131	082(277)5136
盛岡	019(654)6788	019(654)6787	名古屋	052(363)8021	052(363)8044	福山	084(951)8490	084(951)8559
郡山	024(952)4130	024(952)4131	愛知	052(363)8011	052(363)8043	岡山	086(245)1521	086(245)1550
福島	024(539)7800	024(539)7802	岡崎	0564(72)6315	0564(55)5085	山口	083(972)9151	083(972)4900
いわき	0246(28)6663	0246(28)6662	豊橋	0532(32)5240	0532(32)5238	米子	0859(33)2576	0859(32)7405
山形	023(631)2861	023(631)2874	岐阜	058(274)8063	058(274)5166	高松	087(821)8055	087(821)8057
酒田	0234(26)2197	0234(26)2293	東濃	0572(21)0103	0572(21)0166	松山	089(925)5616	089(925)5696
東日本 お客様センター	03(3471)3843	03(3471)3659	三重	059(226)4882	059(226)4881	高知	088(831)5041	088(831)5027
東京	03(3471)7554	03(3471)8974	四日市	059(357)1227	059(357)1228	徳島	088(626)2757	088(626)2803
多摩	042(590)0151	042(565)3305	静岡	054(202)7551	054(202)7525	福岡	092(281)3787	092(272)5347
横浜	045(320)3055	045(320)3118	浜松	053(464)3125	053(464)3187	北九州	093(551)6910	093(551)7172
厚木	046(229)5883	046(229)5625	沼津	055(929)2326	055(920)2231	佐賀	0952(30)4887	0952(30)4882
横浜北	045(960)0961	045(960)0962	松本	0263(25)2316	0263(25)2304	熊本	096(372)5115	096(372)5116
山梨	055(273)3799	055(273)3798	長野	026(243)5578	026(243)5676	宮崎	0985(27)6327	0985(27)6324
千葉	043(273)3360	043(273)3372	上田	0268(23)6363	0268(23)7515	大分	097(569)4151	097(569)4217
松戸	047(349)1221	047(349)2283	金沢	076(268)7111	076(268)7120	長崎	095(846)7720	095(846)7736
水戸	029(257)9333	029(257)9377	富山	076(423)3541	076(423)3564	佐世保	0956(34)6293	0956(34)6295
土浦	029(849)3781	029(858)3223	福井	0776(22)7822	0776(22)7825	鹿児島	099(254)1739	099(251)0354
埼玉	048(667)4321	048(667)0308	大阪	06(6532)3004	06(6532)1723	沖縄	098(858)6314	098(858)6315

※太字の営業所・出張所は、点検事業所が併設されています。

(平成25年4月25日現在)

 **リンナイ株式会社**



27000012311948

●所在地：電話番号が変更になる場合がありますので予めご了承ください。

CP-80805(00)