

Panasonic®


## 取扱説明書

保管用

IHクッキングヒーター(家庭用)

品番 S53EB1S

※品番の先頭には、キッチン  
シリーズを示す英字2文字  
が入ります。



# かんたんIHブック

- 直火がないので立ち消えや  
引火の心配がありません

このたびはIHクッキングヒーターをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

ZY02-6023

# 毎日使うから…**便利・清潔・快適に**

## 火を使わないので快適

- ふく射熱が少ないのでキッチンが快適。  
また、直火がないので、立ち消えや引火の心配がありません。

## 汚れたらサッとふける トッププレート&トップフレーム

- いつまでもきれいにお使いいただくためには  
こまめなお手入れが肝心です。（☞19ページ）


### 初めてIHを お使いになる方へ

- IHは高火力です。  
安全に、そして上手に調理いただくため  
「安全上のご注意」と「IH調理のコツ」を  
よくお読みください。



IHレシピ集や  
IHクッキングヒーターに関する情報をもっと見てみたい！

<http://panasonic.jp/sumai/ihcook/>



### IH加熱のしくみ

**IH(電磁誘導加熱)で  
なべ自体を発熱させます。**

磁力発生コイルに電気が流れ、  
磁力線が発生。

↓  
なべを通るときにうず電流が発生。

↓  
電流がなべの電気抵抗で熱に変わり、  
なべが発熱。

## もくじ

### 確認と ご注意

**安全上のご注意**

**4**

**使用上のお願い**

**7**

**各部の名前**

**8**

**使えるなべは?**

**10**

### 毎日の 使い方

**基本の使い方**

- ゆでる・煮る・蒸す・いためる・焼く
- 揚げる

**IH調理のコツ**

- 火力調節の目安／調理別のポイント

### 長く 使うために

**お手入れ**

**19**

**次の表示が出たら…**

**20**

**故障かな?**

**22**

**保証とアフターサービス**

**23**

**仕様**

**裏表紙**

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



火災、やけど  
爆発、感電などを  
防ぐために…



## 揚げ物をするときは次のことを必ず守る



■そばを離れない

■揚げ物切/入ボタンで調理する

必ず守る

■なべの底は、反ったり変形していないこと


■必ず、「あっせんの天ぷらなべ」

(10ページ)を使う

■油量は

500g(0.56L)以上

■なべは中央に置く



## トッププレート(ガラス製)・トップフレームには



禁止

■なべ以外の物を置かない

●カセットコンロ・ボンベ・  
缶詰・湯たんぽなど

(誤って加熱すると爆発します)

●レトルトパック、アルミ箔なべ、

内側にアルミ箔を貼った紙パック、アルミ箔など  
(破裂によるけが、加熱による発火の原因)

になります

●金属製スプーン、なべのふたなど

(加熱によるやけどの原因になります)



■使用中や使用後しばらくは触れない

(やけどの原因になります)

■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を

加えない

(ひびが入ったり、割れると)

(感電の原因になります)



揚げ物  
切/入

トップフレーム

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## いため物・焼き物をするときは



禁止

■そばを離れない

■予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します)

※なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。



## 次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因になります)



禁止

■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない

●ふきん、紙パック、食品トレイなど


■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり

乳幼児に触れさせない

■吸・排気口に、ピンや針金など

金属製の物を入れない

※吸気口は本体底面にあります。



排気口(後ろ側)

■分解・修理・改造をしない

➡修理は、お買い上げの販売店にご相談を。

高温注意ランプ  
点灯・点滅時は  
特に注意！



■使用後は、必ず電源  
スイッチを切る  
●長期間使わないときは  
ブレーカーも切る



必ず守る

## 異常・故障時は



必ず守る

■直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれがあります)

<異常・故障例>

●焦げ臭いにおいがする

●触るとビリビリ電気を感じる

●トッププレートにヒビ割れができる

➡すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、

点検・修理を依頼してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください



## 液体を加熱するときは



必ず守る

### ■加熱する前にかき混ぜる

だし汁・みそ汁・

吸い物・カレーなどの  
汁物や煮物



(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したりなべが飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート破損の原因になります)

発火、やけど  
けがなどを防ぐ  
ために…



## 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



必ず守る

■念のため医師とよくご相談ください  
(本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)

## 揚げ物をするとき (発火・やけどに注意!)



必ず守る

### ■油煙が多く出たら

すぐに電源スイッチを切る  
(加熱を続けると、発火します)


### ■油の飛び散りに注意する



禁止

■他の機器(ガスコンロなど)で  
あらかじめ加熱した油を使わない  
(「油温度制御装置」が正しく働かず、発火の原因になります)

### ■高温になっているなべに触れない



## 次の点もご注意ください



禁止

■なべを不安定な状態にしない  
(落下して、けが・やけどの原因になります)

■なべの下に紙・ふきん・汚れ防止カバーなどを敷かない  
(敷物が焦げたり、温度調節機能が正しく働くかずに調理物が燃えたりします)

■空焼きしたり、加熱しすぎない  
(調理物が燃えたり、なべが破損します)

■調理以外に使わない  
(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)

# IHクッキングヒーターを使うとき

## 使用中は磁力線が出ます

### ■磁気に弱いものを近づけない

- ラジオ・テレビ・補聴器など  
(雑音が入ります)



- カセットテープ・自動改札用定期券・  
キャッシュカード類など  
(記録が消えたり、壊れます)

### ■IHクッキングヒーターの上で 電磁誘導加熱の調理機器を使わない

- IHジャー炊飯器など  
(IHクッキングヒーターが故障します)



### ■ユニット(本体下部)に調味料・食品などを 置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

### ■天面操作部に熱いなべなどを置かない (損傷することがあります)

### ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る

- ジャム・レモン汁・梅などを使った食品  
(放置すると変色します)

### ■トッププレート・トップフレームをなべ底で こすったり、トップフレームに熱いなべを 置かない

(傷付いたり、変色します)

### ■吸・排気口をふさがない

- フィルター(吸・排気口)目詰まり検知が  
働いて、通電を停止します。  
※吸気口は本体底面にあります。

## 揚げ物をするとき

### ■油の飛び散りを少なくするために

- 油が飛び散りやすい材料は、きちんと  
下ごしらえする(☞18ページ)
- なべの内側に水滴がついたまま油を入れない
- 油温が適温にならないうちに材料を入れない  
(油温が上がってくると、油が飛び散ります)

### ■顔を近づけない

# 各部の名前

## 左IHヒーター

ゆでる 煮る 蒸す いためる 焼く



揚げる

揚げ物がカラッと揚がる  
温度調節機能付き。



凸マーク(☆4か所)  
●目の不自由な方のための  
なべを中央に置く目安。



## 天面操作部

### 左IHヒーター操作部

揚げ物 140・160・180・200  
加熱 保温 1 2 3 4 5 6 7

揚げ物  
切/入



左IH  
切/入



## 右IHヒーター

ゆでる 炒る 蒸す いためる 焼く



排気口（後ろ側）

排気口カバー  
※外せません。

トッププレート（ガラス製）

トップフレーム

電源スイッチ

●ボタン操作しないまま約3分たつと、自動的に切れる。

電源ランプ

●電源が入ると点灯。

右IHヒーター操作部

保温 1 2 3 4 5 6 7



右IH  
切/入

●電源  
切/入

IH

# 使えるなべは？

確認のしかた

新しく購入するとき




マークを確認！



財団法人「製品安全協会」が認定した  
IHクッキングヒーター(200V)対応  
の商品です。

または  
あっせんなべをお勧めします。  
(お買い上げの販売店にお問い合わせください)

お手持ちのなべを確認するとき



なべに…

水を入れて  
加熱してみる！



使えるなべは  
**火力表示が点灯**  
(加熱スタート)  
●確認したら切る。



使えないなべは  
**火力表示が点滅**  
(1分後、表示が消え通電停止)

※左右どちらのIHヒーターでも確認できます。

揚げ物をするとき



必ず

**あっせんの天ぷら  
なべを使う！**

品番：KZ-TT2

希望小売価格：2,100円(税抜2,000円)

大きさ：内径約22cm×深さ約7.5cm


●お買い求め先にお問い合わせください。(2008年10月現在)

# 見分け方のポイント

## 底の形状



- 平らで、トッププレートに密着する
- 底径12cm～23cm
- 23cmを超えると、トップフレームに乗り上げて正常に加熱できないことがあります。



- 約3mm以上の反りがある・脚がある・底が丸い
  - ※安全機能が正しく働きません。
  - ※加熱できないことがあります。
  - ※火力が弱くなります。
- 底が薄過ぎる
  - ※反ることがあります。

## 材質



耐熱ガラス



ステンレス

(磁石で見分ける  
ことができます)



なべ底に磁石が付く

●一層なべ<18-0>

●多層なべ

なべ底に磁石が付かない

●一層なべ<18-8・18-10>

●なべの種類によっては、火力  
が弱くなるものがあります。

●多層なべ

<アルミや銅を挟んでいるもの>

土なべ



## ご注意

- 土なべなどの陶磁器は、「IH用」と表示されていても使わない
  - ※形状などによっては、本製品が故障します。
  - ※IHヒーターが高温になると、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。



## ホーロー加工品について

- 空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- 底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。
- ※底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。




使えるなべは？

# 基本の使い方



お願い


- なべがフレームに乗り上げた状態で使わない。  
(安全機能が正しく働かなかったり、うまく調理できないことがあります。)



## 準備



## 操作



# IH調理のコツ


火力調節の目安

一般的の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。

様子を見ながら火力調節してください。

■なべの発熱量は材質により異なります。

鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→ステンレス一層なべ(18-8、18-10)の順で弱くなります。



\*1 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。

## 調理別のポイント

ゆでる  
煮る

IH調理のコツ

### 火力を上手に使い分ける

焦げ付かないように  
**時々かき混ぜる**



- 煮立てるとき ➔ [6~7]
- おでんなどサラッとした煮込み ➔ [2~3]
- シチューなどトロッとした煮込み ➔ [1~2]
- みそ汁の温めは、なべ底のみそをかき混ぜてから [1~2] の火力で。

〈ゆでる〉

メニュー例	沸騰までの火力	火力調節の目安
スパゲティ		[4~5] めんを入れてゆでる(8~10分:めんにより調節)
葉菜	[6~7]	[6~7] 茎から入れ、葉がしなりしたら取り出す
ゆで豚		[2] アクを取り、じっくりゆでる(40~50分)
根菜	[6~7] (材料は水から入れる)	[4~5] やわらかくなるまでゆでる



〈煮る〉

メニュー例	火力調節の目安		
煮魚	煮汁を煮立てる [6]	魚を入れて煮る [4~5] (10~15分)	
おでん	材料を煮立てる [6]	じっくり煮込む [2] (2~3時間)	
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る [6~7]	豚肉がやわらかく なるまで煮込む [2] (約1時間) ➔ [6~7]	野菜を加えて 煮立てる ➔ [2] (30~40分) 野菜がやわらかく なるまで煮込む ➔ [2]



ときどきかき混ぜる

#### ■長時間、煮込むときは

約45分で「切り忘れ防止」機能 (☞ 22ページ) が働いて途中で切れます。  
➡再度ボタン操作してください。

# IH調理のコツ

火力が強いので  
すぐに高温に  
なります



## 予熱は

- 1~2分で充分
- そばを離れない

(油が少ないときや  
小さめや軽めのなべを  
使うときは  
さらに弱めの火力で)



- 材料の準備・段取りをしてから予熱する。
- 油は充分になじませて。  
(フッ素樹脂加工されていないものは特に  
念入りに)

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあります。

フライ返しなどで

## 材料全体を返し ながらいためる



- 材料がフライパンの底にとどまると、焦げ付き・べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは  
フライパンを

## 浮かしたり IHヒーターから ずらす



- 一度に多くの量をいためないように。

## いためる 焼く

♪ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱火力	火力調節の目安		
野菜いため	6	材料をいため、調味料を入れて、からませる 6~7		
炒飯	5	野菜・焼豚などの材料をいためる 5	卵・ごはんを加えていためる 6	
チンジャオロース		香味野菜をいため 油に香りを付ける 5	材料を入れていためる 6	調味料を入れてからませる 5
マーボー豆腐	5~6	香味野菜をいためて 油に香りを付け、豆腐以外を入れていためる 5~6	豆腐を加えて煮立てる 6	水溶きかたくり粉でとろみを付ける 4
肉じゃが	4~5	材料をいため 合わせる 4~5	水を入れて煮立てる 6	やわらかくなるまで煮込む 4~5 15~20分
カレー	5~6	材料をいため 合わせる 5~6	水を入れて煮立てる 6~7	やわらかくなるまで煮込む 2~3 ルウを入れてとろみを付ける 1~2


# 調理別のポイント

メニュー例	予熱火力	火力調節の目安
ステーキ	6	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 6~7 ※厚い肉は、火力を弱めてふたをする
ハンバーグ (たねを焼く)	4~5	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 4~5 → 2~3
ぎょうざ	4	湯を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 油を入れて 皮に焼き色を付ける 4~5

## ■ 焼きおにぎり・おもち・のり・するめなどもフライパンでできます！

### 焼きおにぎり

- しょうゆを塗り  
3~4で2~3回  
裏返しながら焼く。




### のりをあぶる

- 4~5でフライパンに  
載せて、数回裏返す。  
(色が変わったらOK)



### おもち

- 4~5でふたをして  
様子を見ながら  
焼く。



### するめ

- 食べやすい大きさに切り  
6~7で焼く。  
(カールしてきたらOK)



## いためる 焼く

### 卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

- 3~4で予熱して焼く。
- 多めの油を入れて充分になじませる。  
(フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



### 卵焼き

- 余分な油をふき取って、  
適温を確認
- 卵液を少し落とすと  
ジュンと音がするくらい。  
(温度が高過ぎると  
くっつきます)



焦げ付きそうなときは  
浮かしたり、ずらす

### オムレツ

- 油を切り、  
バターを加えて溶かす
- なべ肌にまんべん  
なく行き渡らせる。



卵を一気に流し込み、  
全体を混ぜる

- 円を描くように  
大きく素早く。



薄焼き卵は余熱を利用

- ①表面が乾いてきたら、トッププレート  
から離す。
- ②裏返して、卵焼き器の余熱で  
焼き上げる。

形を作るときは、フライパン  
を傾けてたたみ込む


- フライ返しを使うと  
たたみやすい。



# IH調理のコツ

## 調理別のポイント

### ■ 温度調節の目安 (あっせんの天ぷらなべ・油800gの場合)



### 温度調節を正しく機能させるために

#### 必ずあっせんの 天ぷらなべで (KZ-TT2)



#### 油は800gが基本

500 g未満の油では調理しない。  
(少ないと発火の原因に)

- なべはトッププレートの中央に置く。
- なべ底が反ったり変形したら使わない。
- なべ底・トッププレートの汚れは取り除いて。
- トッププレートが熱いときに調理しない。
- 予熱を始めたら油を継ぎ足さない。
- 熱い油を使って予熱しない。
- 何回か使って、茶褐色になつたり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスはこまめに取り除く。


## 揚げる

### 揚げ物調理のコツと注意

#### 一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに

#### 油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする

- 材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



#### 揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- けんさきいか、するめいかなど
  - コロッケ
  - 中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど)
  - ゆで卵(うずらなど)
- なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

# お手入れ

■お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

きれいにお使いいただくために  
毎日必ずお手入れを…  
調理物・油が焼き付くと  
取りにくくなります。

## トッププレート

### 軽い汚れ

絞ったふきんで、ふき取る

### 油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めてふきんにしみ込ませてふき取る

- 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・住宅用合成洗剤など)は使わない。  
(変色します)

### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど)を付け、  
丸めたラップやアルミ箔でこすり取る



### 排気口カバーの上

調理物などが落ちたり汚れが付いたときは、こまめにふき取る

## 天面操作部

台所用洗剤(中性)を  
薄めて  
ふきんにしみ込ませて  
ふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

## トップフレーム


調味料が付いたときは  
すぐにふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉  
(ジフなど)を付け、丸めた  
ラップでこすり取る

- 磨き粉・たわし・スポンジの  
ナイロン面などは使わない。  
(表面が傷付きます)



### アドバイス

なべ底の汚れも取り除く


- トッププレートに  
焼き付いて汚れの原因に。



アルミ箔は使わないで!  
表面が傷付きます


# 次の表示が出たら…

- 安全機能が働くと、表示でお知らせします。

表示	原因	直し方	参照ページ
 (交互に点滅)	<b>フィルター(吸・排気口)目詰まり検知</b> IHヒーター使用時に、排気口をふさいでいて、本体内部の温度が高くなかった。	 排気口をふさいでいるものを取り除く。	7
 (表示部が点滅)	<b>なべなし自動OFF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>なべを置いていない。</li> <li>使用中に、なべを外した。</li> <li>なべがヒーターの中央から大きくずれている。</li> <li>使えないなべを使っている。</li> </ul>	 なべを置く。  なべをヒーターの中央に置く。  使えるなべを使う。	12 13 10

※処置をしないで放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します。

- 次の方法で直し、[切/入]ボタンで表示を消す。

 (交互に点滅)	<b>空焼き自動OFF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止する。</li> </ul> <p>※なべの種類により、停止までの時間が異なります。</p> <p>※火力が弱い場合や、なべの種類によっては、この機能が働かないことがあります。</p>	 なべに調理物を入れて再度ボタン操作する。	—
 (交互に点滅)  または 表示に対し 油温が高く感じたり 低く感じる	<b>揚げ物そりなべ検知</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>なべ底に約2mm以上の反りがあったり、変形している。</li> <li>トッププレートやなべ底に、異物や汚れがこびり付いている。</li> <li>トッププレートが熱いときに揚げ物をした。</li> <li>熱い油を使って予熱した。</li> <li>予熱を始めてから、油を継ぎ足した。</li> </ul>	    	底が反ったり、変形していないなべを使う。 異物や汚れを取り除く。 トッププレートが冷えてから、揚げ物をする。 常温の油を使って予熱する。 再度、温度設定し直す。
 [切/入] で煮炊きをすると、表示することがあります。			—

## ■以上の処置で直らないときや、表示が順次点灯するときは…

### ●左から

保温1 2 3 4 5 6 7  
(順次点灯)

### ●右から

保温1 2 3 4 5 6 7  
(順次点灯)

保温1 2 3 4 5 6 7  
(順次点灯)

保温1 2 3 4 5 6 7  
(順次点灯)

### ●故障です

➡電源スイッチとブレーカーを切り、  
「表示の流れと位置」をお買い上げの販売店にご連絡ください。  
(例：左から1・2・3、右から6・5・4など)

次の表示が出たら…

# 故障かな？

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは	原因	直し方	参照ページ
<b>■ヒーターが使えない・切れている</b>			
IHクッキング ヒーターが使えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチを入れていない。</li> <li>電源スイッチを入れてから、ボタン操作しないまま約3分たった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチを入れる。</li> <li>再度電源スイッチを入れ、ボタン操作する。</li> </ul>	9
使用中にヒーター が切れていた	<b>切り忘れ防止機能</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ボタン操作しないまま約45分過ぎるとブザーで知らせてヒーターが切れます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再度電源スイッチを入れ、ボタン操作する。</li> </ul>	—
<b>■火力が弱くなる</b>			
火力感がなくなる	<b>温度過昇防止機能</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。(いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます)</li> <li>温度が下がると、自動的に火力は強くなります。</li> </ul>	—	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>IH用」と表示している土なべなど、IHヒーターが高温になるなべを使った。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>土なべは「IH用」と表示していても使わない。</li> </ul>	11
<b>■本体から音がする</b>			
本体から音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体内部にある冷却ファンの音です。</li> <li>電源スイッチを切っても、本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。</li> <li>温度が下がると、自動的に止まります。</li> </ul>	—	
<b>■なべから音がする</b>			
加熱中に なべから音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>なべの種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がします。 (取っ手にわずかな振動を感じたり、)なべが動くことがあります。</li> <li>加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります が異常ではありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常ではありません。 なべの位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。</li> </ul>	—
<b>■その他</b>			
揚げ物の 予熱時間が長過ぎる 油温が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>トッププレートが熱いときに揚げ物をした。</li> <li>何回か使って、茶褐色になり濁った油を使った。</li> <li>なべ底に揚げカスがたまっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>トッププレートが冷えてから、揚げ物をする。</li> <li>できるだけ新しい油を使う</li> <li>揚げカスをこまめに取る。</li> </ul>	18

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は  
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●転居や贈答品などでお困りの場合は

修理は、「修理ご相談窓口」へ!

その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。

●保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店から受け取り、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。

●補修用性能部品[6年]：弊社は、IHクッキングヒーターの機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。

## 修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(20~22ページ)  
でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●修理に関するご相談は

### パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。  
※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/>

## ■各地域の修理ご相談窓口

札幌  (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

北海道 地区 旭川  (0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166  
帯広  (0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3  
函館  (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241  
(函館流通卸センター内)

東北地区 青森  (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田1364  
秋田  (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1  
岩手  (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43  
宮城  (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18  
山形  (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75  
福島  (024)991-9308 郡山市龜田1丁目51-15  
栃木  (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19  
群馬  (027)254-2075 前橋市箱田町325-1  
茨城  (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3  
埼玉  (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2  
千葉  (043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5  
東京  (03)5477-9700 東京都世田谷区坂宮2丁目26-17  
山梨  (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13  
神奈川  (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16  
新潟  (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14  
石川  (076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地  
富山  (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4  
福井  (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14  
長野  (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11  
静岡  (054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5  
愛知  (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10  
岐阜  (058)278-6720 岐阜市中鶴4丁目42  
高山  (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82  
三重  (059)254-5520 津市久居野村町字山神421

## ご連絡いただきたい内容

- ①品名「IHクッキングヒーター」
- ②品番
- ③お買い上げ日
- ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤故障表示が出たときは、その表示内容(21ページ)

●保証期間中は：保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間後は：診断をして、修理できる場合、ご要望により修理させていただきます。  
(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用です。

**部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて  
(裏表紙)

●使い方・お手入れなどのご相談は

### パナソニック お客様ご相談センター

365日  
受付9時~20時

電話 フリー  0120-878-365  
パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

## 近畿地区

滋賀  (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1

京都  (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地

大阪  (06)6359-6225 大阪市城東区関目2丁目15-5

奈良  (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地

和歌山  (073)475-2984 和歌山市中島499-1

兵庫  (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

鳥取  (0857)26-9695 鳥取市安長295-1

米子  (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33

松江  (0852)23-1128 松江市平成町182番地14

出雲  (0853)21-3133 出雲市渡橋町416

浜田  (0855)22-6629 浜田市下府町327-93

岡山  (086)242-6236 岡山市北区田中138-110

広島  (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5

山口  (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1

香川  (087)868-6388 高松市丸太町152-2

徳島  (088)624-0253 徳島市沖津2丁目36

高知  (088)834-3142 高知市仲田町2-16

愛媛  (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1

福岡  (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48

佐賀  (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044

長崎  (095)830-1658 長崎市東町1919-1

大分  (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35

宮崎  (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2

熊本  (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3

天草  (0969)22-3125 天草市港町18-11

鹿児島  (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33

大島  (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2

ナビダイヤル 0570-081-365

## 中国地区

四国地区

四国地区

九州地区

九州地区

沖縄地区

所在地、電話番号は変更になりますので、あらかじめご了承ください。

0509

保証とアフターサービス

# 仕様

電 源	単相200V (50-60 Hz 共用)	
消 費 電 力	4,000 W	
大 き さ ( 約 )	幅446 mm×奥行523 mm×高さ87.5 mm	
質 量 ( 約 )	8.0 kg	
	左IHヒーター	右IHヒーター
消 費 電 力	2,000 W	2,000 W
火 力 調 節 ( 約 )	8段階調節 120 W相当~2,000 W	8段階調節 120 W相当~2,000 W
揚 げ 物 温 度 調 節 ( 約 )	7段階調節 140~200 °C	—

●待機電力…0.8 W ※電源スイッチが「切」の状態。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は [ハイ・バーツショップ](#)

ハイ パーツ  
**0570-081-802**

ナビダイヤル

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…

大阪 ☎ 06-6906-1224 東京 ☎ 03-5392-7189

●受付時間…月~金:9:00~19:00 土・日・祝:9:00~17:00

（転）印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●ホームページ <http://www.sumu2.com/shop/parts/>

## 愛情点検

長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!



### こんな症状はありませんか

- 焦げ臭いにおいがする
- 触るとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにひび割れができた

### ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレーカーを切り、必ずお買い上げの販売店または修理ご相談窓口に点検をご相談ください。

## 便利メモ

おぼえのため  
記入されると  
便利です。

お買い上げ日

年 月 日

販売店名

品 番

S53EB1S

☎ ( ) -

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2008

ZY02-6023  
S1106Y3109